

Nowy Rozkrój - program do optymalizacji rozrysów płyt.

Podręcznik Użytkownika

Spis Treści

Część I Wstęp

1	O programie		4
2	Instalacja		5
3	Klucz sprzęto	wy	10
4	Podstawowe	pojęcia	13
5	Pierwszy rozr	ys	
	Arkusze	-	15
	Formatki		18
	Rozrys		20

Część II Jak używać

2	2
4	J

4

Dodaj Ustawienia arkusza Usuń Edytuj Drukuj	24 25 31 31 32 33
Ustawienia arkusza Usuń Edytuj Drukuj	
Usuń Edytuj Drukuj	
Edytuj Drukuj	
Drukuj	32 33
	33
Podgląd Wydruku	
Zlecenia	33
Baza	35
Archiwum	35
Орсје	35
Ogólne	36
Ustawienia wydruku	36
Etykiety	40
2 Formatki. Zlecenia	41
Lista zleceń	42
Dodaj	43
Usuń	44
Nazwa	44
Drukuj	44
Podgląd	45
Zlecenie	45
Odpady / Magazyn Pośredni	45
Lista formatek	47
Dodaj	
Usuń	49
Edytuj	49
Drukuj	49
Podgląd	50
Zbierz	50
Rozrys	52
Ваza	53
Baza Zestawów Standardowych	54
Edycja bazy	55

	Dodaj		55
	Usuń		56
	Nazwa		56
	Drukuj		57
	Podgląd		57
	Zestaw		57
	Dodaj		58
	Usuń		58
	Edytuj		59
	Drukuj		59
	Podgląd		60
	Zbierz		60
3	Współpraca z program	nem PRO100	60
	Eksport formatek z PF	RO100	60
	Jak uzywać formatek v	wyeksportowanych z PRO100.	63
4	Rozrys		63
	Uruchomienie optyma	lizacji	64
	Podglad rozwiazania	•	65
	Podglad rozwiazar	nia - menu	66
	Podglad listy sche	matów	71
	Podglad schematu	1	
	Dane rozwiazania.		

1 Wstęp

Dziękujemy za zakup programu **Nowy Rozkrój**. Mamy nadzieję, że program ten ułatwi Państwu pracę i pozwoli zaoszczędzić wiele czasu i materiału.

Niniejsza instrukcja pomoże w szybkiej nauce obsługi programu oraz rozwieje wszelkie wątpliwości bardziej zaawansowanych Użytkowników.

Jeżeli mimo lektury pojawią się wątpliwości co do użytkowania Programu - prosimy o kontakt z pracownikami działu Wsparcia Użytkowników pod numerem telefonu (12) 623 75 57 lub adresem email ecru@ecru.pl

1.1 O programie

O programie:

Program **Nowy Rozkrój** służy do optymalizacji wycinania prostokątnych elementów z prostokątnych arkuszy materiału. Każde cięcie odbywa się od brzegu do brzegu, uwzględniany jest rzaz (czyli szerokość piły) oraz opcjonalnie struktura elementu i arkusza (np. kierunek słojów).

Stosowanie programu pozwala na wyliczenie rozwiązań, które charakteryzują się poniższymi cechami:

- minimalna ilość użytych arkuszy i minimalny procent odpadów,
- minimalna ilość różnych schematów cięcia,
- minimalna długość cięcia potrzebnego do wykonania rozrysu,
- minimalna ilość cięć (co najczęściej oznacza najmniejszą liczbę zmian położenia arkusza i nastawów piły),
- minimalna ilość pakietów (co generuje rozrys najprostszy do wycięcia techniką "cięcie w kratkę" identycznych elementów jednakowym nastawem piły).

Użytkownik ma na bieżąco możliwość porównania proponowanych rozwiązań dla różnych kryteriów i wyboru najbardziej korzystnego wariantu. Schemat rozwiązania podawany jest w postaci czytelnego schematu.

Przy rozrysowywaniu arkuszy brane są pod uwagę specjalne ograniczenia technologiczne:

- maksymalna długość pojedynczego cięcia
- szerokość stołu dla starszych typów formatyzerek

- minimalna szerokość odcięcia
- formatyzowanie wstępne (zwane bazowaniem lub winklowaniem)

Oprócz schematu rozkroju materiałów program podaje następujące dane:

- powierzchnia elementów (dla każdego zamówienia i sumarycznie),
- obwód elementów (j.w.),
- długość okleiny (j.w.),
- odpad sformatyzowany (dla każdej płyty lub arkusza oraz sumarycznie),
- odpad pochodzący z rzazu (j.w.),
- liczba cięć potrzebnych do wycięcia rozrysu (j.w.),
- długość cięcia (j.w.).

Poza wydrukiem rozrysów program może drukować etykiety na elementy wycięte z rozrysowanych schematów. Etykiety mogą być drukowane na oddzielnej drukarce w dowolnej konfiguracji.

Magazyn Pośredni, zawarty w programie, może zawierać niepełnowymiarowe materiały (odpady użytkowe), na których rozpocznie się rozrysowywanie zlecenia zanim zostaną pobrane pełne arkusze. Magazyn Pośredni jest oddzielny dla każdego rodzaju (koloru) arkusza.

W programie dostępna jest Baza Zestawów Standardowych ułatwiająca rozrysowywanie zleceń typowych (np.produkcji mebli). Można w niej umieścić standardowo produkowane meble lub inne często powtarzające się grupy elementów.

Program prowadzi magazyn pełnych arkuszy w dwóch do wyboru trybach: *bieżąco*, uwzględniając dostawy arkuszy i ostrzegając przed rozrysowaniem zlecenia na które brakuje materiału, oraz *zużyciowo*, pokazując jedynie zużycie arkuszy pomiędzy remanentami.

W zależności od skomplikowania zlecenia i wolnej pamięci w komputerze program może jednorazowo rozrysowywać maksymalnie 5000 - 10000 elementów na 1000 - 50000 arkuszach, co jest wystarczające do obsługi wszelkich zastosowań.

Ilość typów arkuszy oraz ilość zestawów elementów ograniczone są jedynie pojemnością twardego dysku komputera. W praktyce oznacza to brak ograniczeń.

1.2 Instalacja

Instalacja programu Nowy Rozkrój jest prosta i nie sprawia kłopotów.

Po włożeniu dysku instalacyjnego do czytnika program instalacyjny uruchamia się automatycznie wyświetlając komunikat jak poniżej. Jeżeli program się nie uruchamia, należy uruchomić znajdujący się na CD program **instaluj.exe.** Ta sama zasada obowiązuje w przypadku sciągnięcia programu z



internetu lub instalacji z kopii CD utworzonej na twardym dysku.

Kliknięcie **Dalej** powoduje wyświetlenie okna z umową licencyjną. Po zapoznaniu się z jej treścią i zaakceptowaniu jej program będzie kontynuował instalację (brak akceptacji powoduje przerwanie instalacji).

🖶 Instalacja - Nowy Rozkrój	
Umowa Licencyjna Przed kontynuacją proszę przeczytać poniższe ważne informacje.	
Proszę przeczytać tekst Umowy Licencyjnej. Musisz zgodzić się na warunki tej umov przed kontynuacją instalacji.	Νÿ
UWAGA: NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA OKREŚLA WARUNKI, NA JAKICH PRODUCENT UDOSTĘPNIA PROGRAM KOMPUTEROWY NOWY ROZKRÓJ UŻYTKOWNIKOWI.	
JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA WARUNKI TEJ UMOWY, NIE MOŻE INSTALOWAĆ, ANI UŻYWAĆ PROGRAMU NOWY ROZKRÓJ. KAŻDORAZOWE UŻYCIE PROGRAMU JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ WARUNKÓW TEJ UMOWY.	
UMOWA LICENCYJNA PRZECZYTAJ UWAŻNIE	•
Akceptuję warunki umowy	
O Nie akceptuję warunków umowy	
< <u>W</u> stecz <u>D</u> alej >	Anuluj

Kolejnym krokiem jest wybór katalogu w którym zainstalowany zostanie Program. (Domyślnie jest to C:\ROZ)

🚏 Instalacja - Nowy Rozkrój	
Wybierz docelową lokalizację Gdzie ma być zainstalowany program Nowy Rozkrój?	
Instalator zainstaluje program Nowy Rozkrój do poniższego folderu.	
Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować. Jeśli chcesz określić inny folder, klik Przeglądaj.	nij przycisk
¢\R0Z	zeglądaj
Potrzeba przynajmniej 5,5 MB wolnego miejsca na dysku.	
< <u>W</u> steczalej >	Anuluj

oraz nazwy folderu w Menu Start

🚰 Instalacja - Nowy Rozkrój	_
Wybierz folder Menu Start Gdzie mają być umieszczone skróty do programu?	
Instalator stworzy skróty do programu w poniższym folderze Mer Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować. Jeśli chcesz określić inny folder,	nu Start. , kliknij przycisk
Przeglądaj. Nowy Rozkró	P <u>r</u> zeglądaj
< <u>W</u> stecz <u>D</u> alej >	Anuluj

Ostatnim oknem wyświetlanym przed rozpoczęciem właściwej instalacji jest podsumowanie wszystkich decyzji związanych z instalacją Programu

🚏 Instalacja - Nowy Rozkrój	
Gotowy do rozpoczęcia instalacji Instalator jest już gotowy do rozpoczęcia instalacji programu Nowy twoim komputerze.	Rozkrój na
Kliknij przycisk Instaluj, aby rozpocząć instalację lub Wstecz, jeśli zmienić ustawienia.	chcesz przejrzeć lub
Lokalizacja docelowa: C:\ROZ	<u> </u>
Folder w Menu Start: Nowy Rozkrój	
1	v
< Wstecz	Instaluj Anuluj

Klikniecie **Instaluj** powoduje zainstalowanie Programu. Instalacja kończy się wyświetleniem komunikatu



Kliknięcie Zakończ powoduje zakończenie instalacji programu.

Program może być teraz uruchomiony przy pomocy odpowiednich skrótów na pulpicie czy w Menu Start.

1.3 Klucz sprzętowy

Program Nowy Rozkrój zabezpieczony jest przed używaniem przez nieuprawnionych użytkowników za pomocą klucza sprzętowego. Program Nowy Rozkrój działa jedynie na komputerze z podłączonym kluczem sprzętowym. Klucz jest jednym z elementów dostarczanych w opakowaniu z programem.

Klucz sprzętowy w zależności od wersji podłączany może być do portu LPT lub USB.



Klucze dołączane do poszczególnych programów mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych na powyższych rysunkach.

Jeżeli klucz sprzętowy jest prawidłowo podłączony do portu (wsunięty do oporu do gniazdka), a mimo to program wyświetla komunikat



należy dokonać w przypadku klucza podłączanego do portu LPT inicjalizacji klucza sprzętowego LPT, klikając pozycję:

Start/Programy/Nowy Rozkrój/ Inicjalizacja klucza sprzętowego - Windows 2000, NT i XP

Operacja inicjalizacji klucza powinna zakończyć się wyświetleniem komunikatu

12	Nowy Rozkrój			
]			
		Hardware-KEY		

Initialization of	Hardware-KEY	was successful.
	ОК	

W przypadku, kiedy program nie działa, a próba inicjalizacji kończy się wyświetleniem komunikatu

Hardware	-KEY	
Failed to in	nitialize the Har	dware-KEY.
	ОК	

prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego (www.ecru.pl, ecru@ecru.pl, tel. + 48(12) 623 75 57)

Jeżeli w przypadku klucza sprzętowego podłączanego do portu USB program sygnalizuje brak klucza sprzętowego komunikatem



Zalecane jest uruchomienie pliku (dwukrotne kliknięcie) **usb.reg** znajdującego się w głównym katalogu programu. Uruchomienie go skutkuje wyświetleniem zapytania o dodanie informacji o kluczu do rejestru Windows.

Edytor I	rejestru 🛛
2	Czy na pewno dodać informację w C:\Program Files\ROZ\usb.reg do rejestru?
	Tak Nie

Wybranie odpowiedzi tak kończy proces dodawania informacji o kluczu USB do rejestru.



Kliknięcie OK, kończy proces inicjalizacji klucza sprzętowego. W przypadku niepowodzenia w inicjalizacji klucza sprzętowego sygnalizowanego komunikatem

Nowy Rozkrój 🛛 🛛 🛛 🛛
Program nie wykrył obecności klucza sprzętowego i zostanie zamknięty.
OK

prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego (**www.ecru.pl**, ecru@ecru.pl, + 48(12) 623 75 57)

1.4 Podstawowe pojęcia

Podstawowe pojęcia:

Aby ułatwić zrozumienie dalszych części instrukcji warto zapoznać się z terminologią, jakiej będziemy używać w niniejszej instrukcji. Pozwoli to uniknąć komplikacji podczas dalszej lektury.

Program - pojęcie to będzie czasem używane zamiennie z nazwą programu "Nowy Rozkrój" czy po prostu "Rozkrój"

Arkusz - podstawowy materiał, z którego będą wycinane **Formatki.** Arkusze tego samego materiału mają te same wymiary. **Arkuszem** jest na przykład *Płyta biała gładka Kronospan, grubość 16mm, 2850mm x 1830mm*.

Formatka - element, który będzie wycinany z dostępnego materiału: Arkuszy i Odpadów Produkcyjnych. Formatką jest na przykład *Bok szafki, 60cm x 70cm*.

Zlecenie - zbiór **Formatek** do wycięcia z danego materiału. Przykładem **Zlecenia** będzie *Kuchnia i Salon Kowalscy*. Pojęcie **Zlecenia** bywa używane zamiennie z pojęciem **Zestaw**.

Magazyn Pośredni (Odpady produkcyjne) - mniejsze od danego Arkusza materiały, najczęściej pozostałe po poprzednich rozkrojach tego Arkusza.

Baza Zestawów Standardowych – zbiór zestawów formatek do wykorzystania na dowolnych arkuszach. Z reguły są to często używane zestawy formatek służące do wykonywania seryjnych rozkrojów.

Schemat - sposób rozcięcia Arkusza lub Odpadu produkcyjnego. Jeden schemat może opisywać rozcięcie więcej niż jednego Arkusza w ten sam sposób. Na przykład: *Schemat 1: Arkusze: 1-16.*

Rozrys – rozwiązanie, zawierające wszystkie schematy rozkroju poszczególnych Arkuszy i Odpadów produkcyjnych na Formatki danego Zlecenia (Zestawu).

1.5 Pierwszy rozrys

Rozdział ten pokazuje w jaki sposób wykonać pierwszy rozrys przy pomocy programu Nowy Rozkrój. Nie jest jego zadaniem opisywanie wszystkich możliwości programu, wszystkie dostępne funkcje i pozycje menu opisane są w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji.

1.5.1 Arkusze

Pierwsze uruchomienie programu po instalacji skutkuje wyświetleniem okna **Lista arkuszy**. Na tym ekranie będzie za chwilę tworzona lista (magazyn) arkuszy, z których będą potem wycinane formatki.

Nowy	Rozkrój wersja	a 6.1.06						
Dodaj	Osuń Ed	S de Druk	kuj Podgląd	Zlecenia	B aza	Znajdź Ar	chiwum Opcje	
		Lista a	rkuszy				Szczeg	óły
Nazwa	Długość	Szerokość	Struktura	llość lloś	ć zleceń 📃	Arkusz:		
						Naz	zwa:	
						Dług	ość:	
						Szerok	ość:	
						li	ość:	
						B	zaz:	
						Zestawr		
						Naz	zwa:	
						llość forma	itek:	
						Powierzch	nnia:	
						Sta	atus:	
						Formatka:		
						Naz	zwa:	
						Drug	osc:	
						Szerőki	- 74	
		🎒 B	aza				OSC:	

Kliknięcie przycisku **Dodaj...** (arkusz) lub naciśnięcie klawisza **Insert** na klawiaturze prowadzi do wyświetlenia okna **Ustawienia arkusza**. W tym miejscu określa się wszystkie parametry płyty, z której będą wycinane formatki. W oknie tym podajemy wszystkie istotne parametry materiału, w szczególności nazwę i wymiary. Decydujemy, czy materiał posiada strukturę (np. słoje), czy program ma prowadzić ewidencję arkuszy i czy ma wykorzystywać elementy z odpadów. Podajemy wartości bazowania. W sekcji narzędzia podajemy parametry używanych narzędzi (np. szerokość rzazu, czy maksymalną długość cięcia) oraz typ rozkroju. W ostatniej sekcji możemy włączyć automatyczne przenoszenie odpadów spełniających określone kryteria do Magazynu Pośredniego (magazynu

odpadów produkcyjnych do wykorzystania w następnych rozkrojach). Na potrzeby pierwszego (testowego) arkusza możemy podać tylko nazwę i wymiary arkusza oraz zdecydować czy arkusz jest usłojony. Kliknięcie przycisku **OK** zamyka okno właściwości arkusza i przenosi Użytkownika do **Listy arkuszy**.

Powtarzanie powyższej operacji w przyszłości pozwoli na stworzenie całej wymaganej bazy arkuszy.

Ustawienia arkusza	
Arkusz:	Narzędzie:
Nazwa: Dąb	Parametry cięcia: Szerokość rzazu:
Długość: Szerokość: 2500 ★ [mm] 1870 ★ [mm] ♥ Struktura ▼ Magazyn arkuszy Ilość arkuszy: 50 ★ 20 ★	 ✓ Rozrysy wielokrotne ✓ Pakietowanie ✓ Cięcie na pasy: ○ Brak ○ Poziome ○ Pionowe Max długość cięcia: ○ ♣ [mm] Max szerkość odcięcia:
Wartości bazowania:	Magazyn Pośredni:
20 <u>*</u> 20 <u>*</u> 20 <u>*</u> 20 <u>*</u> 20 <u>*</u> 20 <u>*</u>	 ✓ Przenoszenie automatyczne ✓ Powierzchnia [m2] ✓ Proporcje 0,40 ✓ 10 ✓ Odpad ✓ ✓
	X Anuluj

Poniższy przykład pomoże w interpretacji znaczenia poszczególnych pól:

Arkusz o nazwie Dąb i wymiarach 2500 x1870 mm, usłojony wzdłuż boku 2500 mm.

Program ma do dyspozycji 50 takich arkuszy. Jeżeli jakieś elementy z tego materiału znajdą się w Magazynie Pośrednim program skorzysta z nich pod warunkiem, że uda się mu je rozciąć z odpadem nie przekraczającym 20%.

Arkusz będzie bazowany po 20 mm z każdej strony. Cięcie następuje piłą o rzazie 4mm na pasy poziome (czyli wzdłuż boku 2500mm). Do Magazynu Pośredniego automatycznie zostaną przeniesione odpady o powierzchni większej niż $0,4 m^2$ i większe niż 10% powierzchni arkusza (oba kryteria muszą zostać spełnione) oraz o proporcjach boków bliższych jedności niż 1:10 (bardziej zbliżone do kwadratu).

W oknie **Listy arkuszy** każdy z dodanych i pokazanych na liście arkusz możemy później dowolnie edytować po kliknięciu na przycisk **Edytuj...** u góry okna lub klikając na pozycji arkusza na liście prawym przyciskiem myszy i wybierając **Edytuj...** z wyświetlonych podręcznego menu. Operacja ta pokazana jest na zrzucie poniżej.

Nowy	y Rozkrój wersj	ja 6.1.06						
D odaj	Usuń Ec	🛃 🛔	kuj Podgląd	Zlecenia	الله Baza	Znajdź Arch	iwum Opcje	
		Lista a	rkuszy				Szczegó	óły
Nazwa Buk Dab Olcha Con Con Con Con Con Con Con Con Con Con	Długość 2500 mm 2500 mm Dodaj Ins Usuń Del Edytuj Tab Drukuj Ctrl+P Podgląd Zlecenia Baza F5 Znajdź Ctrl+F Archiwum Opcje	Szerokość 1870 mm 1870 mm 1870 mm	Struktura + + +	Ilość Iloś O szt 50 szt O szt	ić zleceń O szt O szt O szt	Arkusz: Nazw Długoś Szerokoś Iloś Rza Zestaw: Nazw Ilość formate Powierzchni Statu Formatka: Nazw Długoś	a: Olcha ć: 2500 mm ć: 1870 mm ć: 0 a: 4 mm a: a: a: a: a: a:	
		Æ	0			lloś	ć:	
Edytuj bie	żący arkusz.		Jaza					

Klikając dwukrotnie (lub naciskając **Enter**, kiedy jest podświetlony) jeden z arkuszy przechodzimy do (pustego jeszcze) okna **Lista Zleceń**. Jest to okno programu, które wyświetla Zlecenia (Zestawy Formatek) wycinane z danego materiału.

1.5.2 Formatki

Kliknięcie **Dodaj...** (zlecenie) powoduje pokazanie się okna, w którym wpisujemy dowolną nazwę zlecenia (np. *Zestaw_1; Biurko_120...*). Warto nadawać zleceniom takie nazwy, aby można je było w łatwy sposób odnieść do rzeczywistości czy odszukać na liście.

Zestaw formatek	
Nazwa:	
nazwa zestawu	-
🗸 OK 🛛 🗶 Anuluj	

Po zatwierdzeniu nazwy zlecenia przez naciśnięcie **OK** program przechodzi do okna **Lista formatek** i automatycznie otwiera okno **Parametry formatki**. W oknie tym Użytkownik pytany jest o nazwę, wymiary, ilości i inne cechy pierwszej formatki zestawu.

Parametry formatki
Nazwa: Knazwa formatki>
Długość: Szerokość: Ilość:
Okleina:
🔁 Dodaj 🏦 Baza 🗶 Anuluj

Kliknięcie przycisku **Dodaj** dodaje "w tle" do zlecenia formatkę o zadanych parametrach i ponownie pozwala na wprowadzanie parametrów nowej pozycji (okno Parametry formatki nie jest zamykane, a jedynie czyszczone są jego pola). Proces dodawania formatek do zlecenia kończymy klikając **Anuluj**.

Zamknięcie okna parametrów formatki pozostawia nas w oknie **Lista formatek** pokazanym poniżej.

💾 Nowy F	Rozkrój w	versja 6.1.06									
🕒 Dodaj	O Usuń	🥶 Edytuj	🥌 Drukuj	odgląd	H Rozrys	A ↓↑ Sortuj	2 Znajdź	Zbierz	∑ Raport	Baza	Co fnij
		1.1-			-				C		
		LIS	ta torma	цек					Szczego	жу	
Nazwa		Długoś	ić S	izerokość 🛛 S	truktura	llość	Arkusz				
Bok		670 mm	=	545 mm	+	20 szt		Manual	Dul		
Bok2		456 mm	=	234 mm =	+	1 szt		inazwa:	BUK		
porka półka 2		1200 mm 870 mm	-	545 mm = 456 mm	+	34 szt		Długość:	2500 mm		
portere		oronim		100 1111			c	zorokość:	1070 mm		
								ZEIUKUSC.	1070 1111		
								llość:	0		
								Bzaz:	4 mm		
							Zlecen	ne			
								Nazwa:	Zestaw 1		
							llość	formatek:	4		
							Pow	ierzchnia:	30.04.m2		
							1.000	iorzonniła.	50,04 mz		
								Status:	Do wycięci	a	
							Elemen	nt:			
								Nazwa:	półka 2		
								Długość:	870 mm		
								nevely - / /	450		
							5	Zerokosc:	436 MM		
								llość:	1		
											//

Analogicznie jak w przypadku arkuszy klikając prawym klawiszem myszy na poszczególne formatki możemy otwierać okno edycji parametrów i zmieniać ich właściwości.

🖪 Nowy	Rozkrój we	ersja 6.1.06								
Dodaj	O Usuń	🥶 Edytuj	Evicities Drukuj Podgląd	Rozrys	A ↓↑ Sortuj	2 Znajdź	Zbierz	\sum_{Raport}	الله Baza	() Cofnij
		List	a formatek					Szczegó	ły	
Nazwa Bok Bok2 półka półka 2	 Dodaj Usuń Edytuj. Drukuj Podgląd Rozrys Sortuj Znajdź Zhajdź Zhaport Baza 	Długość 670 mm = 1200 cm . Ins n - Del . Tab . Ctrl+P . F6 Ctrl+F F7 F10 F5	Szerokość 545 mm 234 mm = 545 mm = 456 mm	Struktura + + +	Ilość 20 szt 1 szt 34 szt 1 szt	Arkusz: N Dłu Szero Zlecenie N Ilość for Powierz S Element: N Dłu Szero	Nazwa: rugość: Ilość: Rzaz: Nazwa: rmatek: zchnia: Status: Nazwa: rugość: rugość: Ilość:	Buk 2500 mm 1870 mm 0 4 mm Zestaw 1 4 30,04 m2 Do wycięci półka 1200 mm 545 mm 34	a	
Edytuj bieża	ący arkusz.									

Kliknięcie przycisku Rozrys przechodzi do okna poszukiwania optymalnego rozwiązania.

1.5.3 Rozrys

Poniższy zrzut pokazuje okno poszukiwania najlepszego rozrysu zlecenia.

Nowy Ro	ozkrój pod Window	5			N		
-	⇒ 🖂				48		6
Poprzedni	Następny Podgląd						Cofnij
Nazwa	zadania: Zestav	w1					
	Kryterium	% Odpadu	Schemat	Długość cięć	llość cięć	llość pakietów	Bieżące
NOWY	Numer	412	412	12450	827	827	17917
	% Odpadu	10,38	10,38	11,59	11,44	11,44	11,74
0	Materiały	12	12	12	12	12	12
	Arkusze	11	11	11	11	11	11
	Schematy	8	8	8	8	8	8
	llość cięć	364	364	348	344	344	360
	Długość cięć	314,32	314,32	309,16	311,36	311,36	314,98
2	Pakiety	71	71	54	51	51	66
	Wielkość	412	412	208	211	211	108
	materiał	1822	1822	1822	1822	1822	1822
Typ optymals	zacji: % Odpadu						

W głównej części okna widać sześc kolumn parametrów dla każdego z pięciu kryteriów optymalizacji oraz dla bieżącego poszukiwania. Klawiszami strzałek lub klikając myszką odpowiednią kolumnę wybieramy kryterium optymalizacji. Najczęściej wykorzystywanym kryterium jest "% Odpadu" - rozwiązanie wykorzystujące materiał jak najefektywniej. Klikając po wyborze odpowiedniej kolumny przycisk **Podgląd** lub naciskając klawisz **Enter** przechodzimy do **Podglądu rozwiązania** czyli schematu rozłożenia formatek na płytach (rysunek poniżej). Możemy też kliknąć dwukrotnie lewym klawiszem myszy na kolumnę z wybranym kryterium optymalizacji.

Podgląd rozwia	ązania								_ # ×
Pilk Wildok Pomo									
	日日月日の 20	B [2 6] 0							
P. 111					1200		545=	456	2
Schemat: 1		Arkusze:	1 🔺						2
	Material: 2248 Odpar Formatki: 12 :	nm x 1822 mm d at		545=				870-	
	Odpady: 3s	zt 5,69 % (1,27 %)				półka		010-	
	1 Uięcia: 14 s	21 12,37 m			1200		1200		
Schemat: 2		Arkunze:	5						
	Material: 2500 Dab	mm x 1870 mm		545=				półka 2	
	Formatkiz 8 s	zt						430-	
	Odpady: 5 s	at 7,08 % (1,67 %)				półka		Bok2	
	Cięcia: 12 ±	zt 19,49 m			1200		półka	456-	
Schemat: 3		Arkusze:	1				456-	234	
	Material: 2500 Dąb	mm x 1870 mm		545=			234 Bok2	456-	
	Formatkiz 20 s	zt					458-	Bok2	
	Odpady: 18:	# 14,12 % (2,47 %)				półka	234 Bok2	456-	
	Cięcia: 37 a	zt 28,88 m		175	1200		456	234	
Schemat: 4		Advuszer	1			listwa	142 Odpad	Bok2	
	Material: 2500 Dab	mm × 1870 mm	-	Arku	isz Odpad Zestaw. Ze	staw 1 1 × A	rkusz (2248 mm x	1822 mm) Schema	t 1 z 8
Rozwiązanie:		Schemat:			Formatki na schemacie: 1	2	Odpady na so	hemacie: 3	
Optymaliz Odpad	% Odpadu 10,16 %	Nazwa Odpad	0dpad 5,69	*	Nazwa Sche	Długość Szero 1200 mm 545	ko A Nazwa	Sche Długość S	c10 mm
Materialy	12 szt	Odpad (rz	1,27	2	półka 1	1200 mm 545	mm= Deqb0	1 456 mm	142 mm
Cięcie	362 szt	Cięcie	14	82R	połka 1 listwa 1	1200 mm 545 1200 mm 175	5 mm	1 35 mm	1822 mm
Długość c Pakistu	312,32 m	Długość c Pakiete	12,97	m	półka 1	1200 mm 545	beqb0	2 20 mm	1870 mm
raidely	10 80	1 andry	0	73.0] BOK2 1	456 mm - 23	≉mm ≝ ⊡ Udpad	2 20 mm	18/0 mm 🔳

Najszybszą metodą uzyskania schematu potrzebnego nam rozkroju jest teraz po prostu naciśnięcie przycisku Drukuj lub Podgląd wydruku.

W lewej części okna Podgląd rozwiązania (na rysunku powyżej oznaczonym cyfrą 1) wybrać można przy pomocy myszy (lub strzałek Góra-Dół) dowolny schemat, którego podgląd będzie wyświetlony po prawej stronie oknie (cyfra 2). W dolnej części okna znajdują się statystyki oraz panele list elementów oraz odpadów. Po szczegółowy opis tej części programu odsyłamy do opisu okna Podgląd rozwiązania.

Σ Raport Naciśnięcie przycisku

generuje raport wyświetlający statystyki danego rozwiązania.

2 Jak używać

Ten rozdział opisuje zawartość, polecenia i pozycje menu wszystkich okien programu. Z każdego okna programu możliwe jest wyjście poziom wyżej przez naciśnięcie klawisza "**Esc**" lub

kliknięcie przycisku cofnij cznajdującego się w prawym górnym narożniku okna.

Po wskazaniu (bez klikania) kursorem myszy jednego z aktywnych przycisków wyświetlany jest w miejscu kursora dymek z pełną nazwą przycisku, oraz skrót klawiaturowy, o ile taki istnieje np.:



W tym samym momencie w lewym dolnym rogu okna programu na pasku statusu pojawia się podpowiedź, jaką funkcję uruchamia określony przycisk - np. w przypadku funkcji "Dodaj arkusz" jest to wskazówka:

Doda	i nowy	arkusz	do listy	() ()

2.1 Arkusz. Lista Arkuszy

Arkusz to podstawowy materiał, z którego są wycinane formatki zawarte w zleceniach. Każdy z arkuszy posiada swoje właściwości dokładniej opisane w sekcji **Parametry arkusza**.

Pierwszym oknem programu, jakie widoczne jest po jego uruchomieniu, jest okno "Lista Arkuszy".

📑 Nowy Rozkrój wersja 6.1.06	
Image: Dodaj Image: Dodaj Image: Dodaj Image: Dodaj Image: Dodaj Image: Dodaj Image: Dodaj Image: Dodaj Image: Dodaj Image: Dodaj Image: Dodaj Image: Dodaj	Znajdž Archiwum Opcje
Lista arkuszy	Szczegóły
Nazwa Długość Szerokość Struktura Ilość Ilość zleceń	Arkusz:
	Nazwa:
	Długość:
	Szerokość:
	llość:
	Rzaz:
	-Zastaur
	Zesidw. Nazwa:
	llość formatek:
	Powierzchnia:
	Status:
	Formatka:
	Nazwa:
	Długość:
	Szerokość:
a Baza	llość:

Z czasem w tym oknie pojawiać się będzie lista zdefiniowanych przez Użytkownika arkuszy. Funkcje przyporządkowane poszczególnym przyciskom opisane sa w kolejnych podrozdziałach.

2.1.1 Dodaj

Dodaj... - dodaje nowy arkusz.



Przycisk **Dodaj...** ^{Dodaj...} (lub klawisz **Insert**) dodaje nowy Arkusz materiału wyświetlając okno przedstawione na poniższym rysunku.

Ustawienia arkusza	8
Arkusz:	Narzędzie:
Nazwa:	Parametry cięcia: Szerokość rzazu:
nazwa arkusza	4 📑 [mm]
Długość: Szerokość: 2500 – [mm] 1870 – [mm] ▼ Struktura	✓ Rozrysy wielokrotne Max długość cięcia: ✓ Pakietowanie 0 👙 [mm] ✓ Diecie na pasu: Min szerokość odcięcia:
🔲 Magazyn arkuszy 👘 Magazyn Pośredni	Brak
Ilość arkuszy: Maksymalny odpad [%]	C Poziome 0 1 [mm]
Wartości bazowania:	Magazyn Pośredni:
0 -	Przenoszenie automatyczne
	Powierzchnia [m2] Proporcje
O + Arkusz O +	0,09 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0 <u>*</u> [mm]	✓ Procent pow. arkusza [%] 10
🗸 ОК	🗙 Anuluj

W oknie tym definiuje się wszystkie istotne w procesie rozkroju parametry arkusza. Poszczególne sekcje tego okna opisano w rozdziale **Parametry arkusza**.

2.1.1.1 Ustawienia arkusza

Okno Ustawienia arkusza zawiera wszystkie parametry okreslajace arkusz materialu.

Ustawienia arkusza	
Arkusz:	Narzędzie:
Nazwa:	Parametry cięcia: Szerokość rzazu:
nazwa arkusza	4 🛱 [mm]
Długość: Szerokość: 2500 ⊕ [mm] 1870 ⊕ [mm] ▼ Struktura	✓ Rozrysy wielokrotne Max długość cięcia: ✓ Pakietowanie 0 ✓ Cięcie na pacu: 0
🗖 Magazyn arkuszy 📄 Magazyn Pośredni	Brak May szerk pść pdciecia:
Ilość arkuszy: Maksymalny odpad [%]	C Poziome 0 ≟ [mm]
	C Pionowe
Wartości bazowania:	Magazyn Pośredni:
0 🛨	🔲 Przenoszenie automatyczne
	🔽 Powierzchnia [m2] 🔽 Proporcje
0 · Arkusz 0 ·	
0 * (mm)	Procent pow. arkusza [%] 10
🗸 ОК	🗙 Anuluj

Sekcja ARKUSZ:

W tej sekcji podawane są podstawowe właściwości arkusza.

Nazwa: nazwa arkusza						
Długość: Szerokość: 2500 → [mm] 1870 → [mm] ✓ Struktura						
Magazyn arkuszy	🦵 Magazyn Pośredni					
Ilość arkuszy:	Maksymalny odpad [%]					
Wartości bazowania:						
0	·					
0 🛨 Arku	sz 0 🛨					
0	• • [mm]					

Nazwa – unikalna nazwa danego arkusza.



Wymiary – długość i szerokość arkusza. Ze względu na proporcje ekranu warto przyjąć, że jako pierwszy (**Długość**) podajemy dłuższy z wymiarów arkusza.

Struktura – wskazuje na to, czy dany arkusz posiada strukturę (np. słoje na płytach drewnianych, wzory na szkle) mającą wpływ na to, jak powinny być ułożone formatki. W przypadku wybrania tej opcji przy wycinaniu posiadających strukturę formatek program będzie przestrzegał zadanej orientacji nie próbując ich obracać. Przy braku zdefiniowanej struktury program będzie mógł obracać formatki - o ile operacja taka spowoduje polepszenie generowanego rozkroju.

Magazyn arkuszy – opcja pozwalająca na kontrolę stanów magazynowych. Włączenie jej powoduje, że program przed każdym rozrysem sprawdzi, czy dysponuje wystarczająca ilością materiału.

Ilość arkuszy - pozwala na wprowadzenie posiadanej liczby arkuszy. Po zaakceptowaniu każdego rozrysu program samoczynnie uaktualnia to pole odejmując te arkusze, które zostały użyte do zaakceptowanego rozkroju.

WSKAZÓWKA: Nawet jeśli pole Magazyn Arkuszy nie będzie zaznaczone, program i tak będzie odejmował zużyte arkusze z pola Ilość Arkuszy. Pozwala to na prowadzenie ewidencji zużycia zamiast aktualnego stanu magazynowego; w takim przypadku na początku okresu rozliczeniowego należy wyzerować pole Ilość Arkuszy, a kolejne zużyte arkusze będą odejmowane od wartości pola, dając liczby ujemne pokazujące zużycie.

Magazyn Pośredni – zaznaczenie tego pola spowoduje, że program w czasie optymalizacji przed naruszeniem puli arkuszy będzie brał pod uwagę materiały dostępne w Magazynie Pośrednim, zawierającym najczęściej odpady produkcyjne.

Maksymalny odpad [%] - dopuszczalny procent odpadu przy rozrysowywaniu materiałów z Magazynu Pośredniego. Jeśli rozrysowanie elementu z Magazynu Pośredniego daje na nim odpad większy niż podana tutaj wartość, to element ten nie jest brany pod uwagę, a program próbuje użyć innych materiałów lub - po wyczerpaniu możliwości wykorzystania Magazynu Pośredniego przechodzi do korzystania z puli całych arkuszy.

WSKAZÓWKA: Im większy Maksymalny Odpad, tym rozrzutniej program gospodaruje materiałami z Magazynu Pośredniego, dopuszczając mniej oszczędne rozrysy, szybko pozbywając się zawartych w Magazynie Pośrednim materiałów. Zmniejsza w ten sposób zużycie całych arkuszy. Przy mniejszej wartości Maksymalnego Odpadu program oszczędza materiały z Magazynu Pośredniego dopuszczając tylko bardzo oszczędne rozrysy, resztę formatek rozrysowując z puli arkuszy. Generalnie można powiedzieć, że im większy Maksymalny Odpad, tym częściej będą używane materiały z Magazynu Pośredniego. W praktyce oznacza to, że warto tą wartość zmniejszyć dla droższych, rzadko używanych materiałów, zaś zwiększyć dla częściej wykorzystywanych i tańszych. Typowe wartości Maksymalnego Odpadu to 10% - 40%.

Wartości bazowania – cztery pola określają, jakiej szerokości pas materiału ma być odcięty z każdej krawędzi arkusza przed przystąpieniem do rozrysowywania go. UWAGA: Bazowanie odnosi się tylko do całych arkuszy - materiały z Magazynu Pośredniego nie podlegają bazowaniu.

Sekcja NARZĘDZIE:

W tej sekcji ustawiane są parametry cięcia związane z piłą czy innym urządzeniem tnącym dla danego arkusza. Poza typowymi wartościami (rzaz), można podać ograniczenia, jakim podlega maszyna (maksymalne i minimalne długości/szerokości cięć).

Szerokość rzazu:
Max długość cięcia: Min szerokość odcięcia: Min szerokość odcięcia: Max szerkość odcięcia:

Szerokość rzazu – strata materiału związana z narzędziem tnącym np. szerokość piły.

Maksymalna długość cięcia – długość najdłuższego cięcia, jakie można wykonać narzędziem. Parametr przydatny w przypadku, gdy nie można przeciąć całego arkusza jednym cięciem wzdłuż.

Minimalna szerokość odcięcia – w czasie optymalizacji nie zostaną zastosowane cięcia rozcinające materiał na kawałki o mniejszych niż podana szerokościach. Bardzo przydatne w przypadku cięcia blachy czy szkła, kiedy do odcięcia formatki trzeba umocować pozostały materiał.

Maksymalna szerokość odcięcia - w czasie optymalizacji nie zostaną zastosowane cięcia rozcinające materiał na kawałki o większych niż podana szerokościach. Parametr bardzo przydatny w przypadkach, gdy narzędzie nie może przeciąć arkusza jednym cięciem w poprzek (gdyż nie pozwala na to np. ramię formatyzerki).

WSKAZÓWKA: Jeśli któreś z powyższych ograniczeń nie dotyczą narzędzia, należy pozostawić w polu wartość zero.

Rozrysy wielokrotne – opcja powodująca rozrysowywanie kolejnych arkuszy w ten sam sposób, o ile to możliwe i oczywiście o ile nie powoduje zwiększenia ilości odpadu. Pozwala to na oszczędność papieru przy wydrukach (drukowany jest jeden schemat, według którego należy wyciąć większą liczbę arkuszy), przydaje się też w przypadku niektórych typów maszyn pozwalających na cięcie kilku arkuszy jednocześnie.

Cięcie na pasy:

Opcja rozkroju wymuszająca wykonanie cięć wstępnych całego arkusza na równoległe pasy, dopiero potem wycięcia z powstałych pasów formatek.

- Brak bez wymuszania pierwszego cięcia
- **Poziome** wzdłuż wymiaru "długość" arkusza
- Pionowe wzdłuż wymiaru "szerokość" arkusza

WSKAZÓWKA: Cięcie na pasy okazuje się bardzo przydatne np. w przypadku posiadania dwóch formatyzerek, z których na jednej przygotowuje się najpierw cięcie wstępne (na pasy), a potem na drugiej cięcia przygotowanych pasów na formatki.

Sekcja MAGAZYN POŚREDNI:

W tej sekcji definiuje się, czy program ma automatycznie kwalifikować odpady powstałe podczas rozrysu do przeniesienia do Magazynu Pośredniego i pod jakimi warunkami. Włączenie opcji **Przenoszenie automatyczne** powoduje samoczynne dodawanie odpadów spełniających wszystkie poniższe warunki.



Powierzchnia [m2] – minimalna powierzchnia w metrach kwadratowych, po przekroczeniu której odpad jest kwalifikowany do przeniesienia do Magazynu Pośredniego

Procent pow. arkusza [%] – minimalny procent powierzchni całego arkusza, po przekroczeniu którego odpad ma być kwalifikowany do przeniesienia do Magazynu Pośredniego.

Oba powyższe kryteria mogą działać jednocześnie - wówczas do przeniesienia do Magazynu Pośredniego będzie się kwalifikował odpad spełniający oba kryteria (czyli w praktyce - ten, który będzie miał powierzchnię większą niż wynikającą z większego z obu kryteriów). W przypadku stosowania jednego tylko kryterium użycie odpowiedniego z nich pozostaje do wyboru dla Użytkownika - część osób będzie zainteresowana bezwzględną powierzchnią przenoszonych odpadów, a część - tylko odpadami stanowiącymi jakiś procent powierzchni całego arkusza. W obu przypadkach można zastosować dodatkowe kryterium kwalifikacji odpadu do przeniesienia, czyli:

Proporcje - proporcje boków odpadu, przy których dany element będzie automatycznie kwalifikowany do przeniesienia do Magazynu Pośredniego. Jeżeli używane jest to kryterium, do Magazynu Pośredniego dodane zostaną wszystkie odpady, których proporcje boków będą bliższe jedności niż zadane w odpowiednich polach tego kryterium. Kryterium to służy do takiej kwalifikacji odpadów, aby przy tej samej powierzchni wynikającej z dwóch wcześniejszych kryteriów do Magazynu nie przenosić odpadów zanadto wydłużonych.

WSKAZÓWKA: Ostateczna lista odpadów przenoszonych po zaakceptowaniu rozkroju do Magazynu Pośredniego może być modyfikowana w oknie Podglądu rozwiązania. Sekcja **Przenoszenie automatyczne** służy jedynie do zautomatyzowania kwalifikacji poszczególnych odpadów do przeniesienia - ostateczna lista może być modyfikowana ręcznie przed zaakceptowaniem rozrysu i można z niej usuwać proponowane przez program pozycje, jak i dodawać samodzielnie te odpady, które nie zostały zakwalifikowane przez automat.

2.1.2 Usuń

Usuń... – usuwa podświetlony arkusz

Usunąć zaznaczony arkusz można naciskając przycisk **Usuń...** w górnym menu lub wybierając opcję **Usuń...** z menu dostępnego po kliknięciu arkusza prawym klawiszem myszy.

🛈 Dodaj... Ins 🔵 Usuń... Del Tab 🛃 Edytuj... 🍏 Drukuj Ctrl+P 義 Podgląd 📓 Zlecenia 📾 Baza F5 🖉 Znajdź Ctrl+F 1 Archiwum Opcje

Arkusz można również usunąć klawiszem Delete.

2.1.3 Edytuj

Edytuj... – umożliwia edycję parametrów arkusza otwierając jego okno "Ustawienia arkusza".

Parametry zaznaczonego arkusza można zmienić naciskając przycisk **Edytuj...** Edytuj... w górnym





menu lub wybierając opcji **Edytuj** z menu dostępnego po kliknięciu arkusza prawym klawiszem myszy. Identyczną funkcjonalność można uzyskać stosując skrót klawiszowy **Tab** (klawisz tabulacji). Wszystkie powyższe akcje skutkują otwarciem okna dialogowego, w którym obsługa przebiega tak jak w przypadku dodawania nowego arkusza.



2.1.4 Drukuj

Drukuj – uruchamia wydruk raportu listy arkuszy.

Wydrukować raport listy arkuszy można naciskając przycisk **Drukuj Drukuj** w górnym menu lub wybierając opcję **Drukuj** z menu dostępnego po kliknięciu dowolnego arkusza prawym klawiszem myszy. Działa również skrót klawiszowy **Ctrl+P**.





2.1.5 Podgląd Wydruku

Podgląd (wydruku) - wyświetla w postaci raportu podgląd wydruku listy arkuszy

Podgląd wydruku listy arkuszy można uzyskać przez naciśnięcie przycisku **Podgląd Podgląd Wydruku** w górnym menu, albo przez wybranie opcji **Podgląd** z menu dostępnego po kliknięciu dowolnego arkusza prawym klawiszem myszy.



2.1.6 Zlecenia

Zlecenia - powoduje wyświetlenie zleceń dostępnych dla danego arkusza.

Przejście do listy zleceń zaznaczonego arkusza można wykonać jednym z czterech sposobów:

- podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy na zaznaczonym arkuszu,

- wciśnięcie klawisza Enter na zaznaczonym arkuszu,



- naciśnięcie przycisku Zlecenia ^{Zlecenia} w górnym menu programu,

- przez wybranie opcji **Zlecenia** z menu dostępnego po kliknięciu interesującego nas arkusza prawym klawiszem myszy.



Każda z opisanych powyżej akcji prowadzi do otwarcia okna Lista zleceń

🖪 Nowy I	Nowy Rozkrój wersja 6.1.06									- 🗆 🛛
Dodaj	Osuń	ن Nazwa	🥌 Drukuj	G Podgląd	Zlecenie	A ↓↑ Sortuj	2 Znajdź	Odpady		C ofnij
Lista zleceń								Szczegóły		
Nazwa						llość	Arkusz:			
Zestaw 1 Zestaw 2						4 szt 6 szt		Nazwa:	Buk	
Zestaw 3						1 szt	1	Długość:	2500 mm	
							Sz	erokość:	1870 mm	
								المخض	0	
								Dapa:	U 4 mm	
								nzaz.	4 11111	
							⊢Zleceni	e		
								Nazwa:	Zestaw 3	
							llość f	ormatek:	1	
							Powi	erzchnia:	0,98 m2	
								Status:	Do wyciecia	
							Formatk	ka:		
								Nazwa:		
							[Długość:		
							Sz	erokość:		
								llość:		
]	🧱 Odpad	ly						

.

2.1.7 Baza

Baza - otwiera okno Bazy Zestawów Standardowych.

Wciśnięcie klawisza F5 bądź kliknięcie przycisku Baza Baza otwiera okno Bazy Zestawów Standardowych.

1



2.1.8 Archiwum

Archiwum - otwiera okno Archiwum

Naciśnięcie przycisku **Archiwum** otwiera okno archiwum rozkrojów wykonanych z danej płyty. Podwójne kliknięcie na nazwie rozwiązania lub naciśnięcie klawisza Enter na zaznaczonej pozycji z listy dostępnych archiwalnych rozrysów powoduje wyświetlenie podglądu tego rozwiązania (opisanego dokładnie w rozdziale Podgląd rozwiązania). Archiwum pozwala przeglądać wcześniejsze zaakceptowane rozrysy np. w celu ponownego wydruku całości lub części schematów.

ſÞ

Archiwum rozwiązań		
Nazwa rozwiązania	Data i czas	Liczba schematów
Zestaw 1	17-04-2007 01:13	4 szt
Zestaw 2	17-04-2007 01:14	5 szt
Zestaw 3	17-04-2007 01:14	1 szt
V Podgląd	🕒 Usuń 🛛 🗶 A	nuluj

2.1.9 Opcje

Opcje - otwiera okno z opcjami programu Nowy Rozkrój.

Kliknięcie przycisku **Opcje** Opcje otwiera okno z wszystkimi ustawieniami programu. Okno **Opcje** jest podzielone funkcjonalnie zakładkami w górnej części okna na poszczególne grupy parametrów. Wykorzystanie poszczególnych zakładek (**Ogólne/Ustawienia Wydruku/Etykiety**) opisane są w kolejnych rozdziałach.

🖪 Орсј	e	
Ogólne	Ustawienia wydruł	u Etykiety Czcionki
Jednost	ki wymiarów:	
	 Milimetry 	C Centymetry
		🔽 Pokaż jednostki wymiarów na listach

2.1.9.1 Ogólne

W tym oknie ustawiane są jednostki miary, jakimi będzie się posługiwał się programu. Zmiany jednostek można dokonywać wielokrotnie, w dowolnej chwili działania programu: wszystkie wartości zostaną automatycznie wyrażone w żądanych jednostkach.

🖪 Opcj	e		×
Ogólne	Ustawienia wydruku	Etykiety Czcionki	
Jednost	ki wymiarów:		
	 Milimetry 	C Centymetry	
		🔽 Pokaż jednostki wymiarów na listach	
			_

2.1.9.2 Ustawienia wydruku

W zakładce tej ustawiane są wszelkie parametry wydruku. Zawartość okna podzielona jest na trzy sekcje odpowiadające za drukowanie odpowiednio schematów rozkrojów, tabelek raportów i etykietek na formatki.

W każdej sekcji znajduje się pole wyboru drukarki, na której będą drukowane dane, których ta sekcja dotyczy - wraz z przyciskiem **Ustawienia** dla wybranej drukarki.
🖪 Opcje	
Ogólne Ustawienia wydruku Etykiety Cz	:cionki
 Drukuj schematy Wszystkie schematy Bieżący schemat Schematy 	Drukarka dla schematów: HP LaserJet 3050 Series PCL 💌
 ✓ Optymalizuj ostatnią stronę ✓ Drukuj ✓ Drukuj odpady w skali Ilość schematów na stronie: 1 ✓ Szerokość linii cięć: 0 pt ✓ 	ramkę Orientacja wydruku:
 Drukuj tabelki Drukuj statystyki rozwiązania Drukuj listę parametrów schematów Drukuj listę elementów Drukuj listę odpadów Wyłącznie odpady produkcyjne 	Drukarka dla tabelek HP LaserJet 3050 Series PI Orientacja wydruku Orientacja wydruku Pionowa Pozioma Ilość kopii:
Drukuj etykietki	rukarka dla ektykie HP LaserJet 3050 Series P 💌 Ustawienia
ОК	🗙 Anuluj

Sekcja SCHEMATY.

 Drukuj schematy Wszystkie schematy Bieżący schemat 	Drukarka dla schematów: HP LaserJet 3050 Series PCL 💌
 C Schematy: ✓ Optymalizuj ostatnią stronę ✓ Drukuj odpady w skali 	✓ Drukuj ramkę
Ilość schematów na stronie: 1 Szerokość linii cięć: 0 pt	 Pionowa Pozioma Ilość kopii:

Drukuj schematy - zaznaczenie tego pola spowoduje, że program będzie drukował schematy rozrysów.

Wszystkie schematy - zaznaczenie tego pola spowoduje, że drukowane będą wszystkie schematy aktualnego rozwiązania (czyli cały rozkrój).

Bieżący schemat - zaznaczenie spowoduje, że drukowany będzie tylko aktualnie wybrany (podświetlony i oglądany na ekranie) schemat.

Schematy - pozwala na podanie numerów stron wybranych do wydruku schematów (wydruk częściowy)

Drukarka dla schematów - pozwala wybrać drukarkę, na której będą drukowane schematy

Optymalizuj ostatnią stronę - zaznaczenie tego pola spowoduje dostosowanie ostatniej strony wydruku tak, aby drukowane na niej schematy były jak największe. Jeżeli, na przykład, w polu **Ilość schematów na stronie** ustawiono drukowanie 4-ech schematów na każdej stronie wydruku, a ostatnia strona (wynika to z ilości schematów w rozrysie) ma zawierać tylko jeden schemat, to przy zaznaczeniu tej opcji zostanie on powiększony do rozmiarów całej strony.

Drukuj odpady w skali - zaznaczenie tego pola spowoduje, że schematy rozrysowane na materiałach z Magazynu Pośredniego będą drukowane w tej samej skali, co rozrysy na arkuszach (czyli np. materiał z Magazynu Pośredniego wielkości jednej czwartej arkusza będzie na wydruku zajmował również wielkość ćwiartki arkusza/papieru). Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, każdy schemat jest tak skalowany, by optymalnie wypełnić przestrzeń na wydruku (czyli materiał z poprzedniego przykładu zostanie powiększony na wydruku do rozmiarów arkusza - oczywiście z zachowaniem proporcji boków).

WSKAZÓWKA: Zaznaczenie tej opcji zwraca uwagę pilarza na użycie niestandardowego materiału na wydruku, zmniejszając ryzyko pomyłki.

Ilość schematów na stronie - wybór liczby schematów drukowanych na jednej stronie wydruku. Typowymi ustawieniem są 1, 2, lub 4. Oczywiście im więcej schematów na stronie tym mniejszy rozmiar pojedynczego schematu i mniejsza czytelność wydruku - ale i większa oszczędność papieru.

Szerokość linii cięcia - wybór grubości linii, którymi na wydruku rozrysu będą kreślone linie cięć. Opcja przydatna przy wydruku rozrysów, które maja być dalej wysłane np. faksem.

Orientacja wydruku - wybór między poziomą a pionową orientacją wydruku.

Ilość kopii - wybór liczby egzemplarzy wydruku.

Sekcja TABELKI



Drukuj tabelki - zaznaczenie tego pola spowoduje, że program drukował będzie tabele raportów poszczególnych grup danych i statystyk rozwiązania danego rozkroju.

Drukuj statystyki rozwiązania - włącza drukowanie Raportu parametrów rozwiązania, który zawiera całościowe i zwarte w graficznej swej postaci dane:

- o samym rozwiązaniu (liczba schematów, materiałów i arkuszy, wydajność i odpady z rozbiciem na odpady sformatyzowane i rzaz, liczba cięć i pakietów w rozwiązaniu)

- o formatkach (liczba, sumaryczna powierzchnia, oraz sumaryczna długość i liczba kawałków okleiny)

- o odpadach (liczba, sumaryczna powierzchnia, w tym liczba i powierzchnia odpadów produkcyjnych)

Drukuj listę parametrów schematów - przełącza drukowanie Tablicy Parametrów Schematów, gdzie w formie tabeli zamieszczone są dane o poszczególnych schematach: nazwa schematu , procent odpadu, liczba arkuszy oraz liczba i długość cięć.

Drukuj listę elementów - przełącza drukowanie tablicy formatek, zawierającej podstawowe informacje o elementach występujących w zleceniu: nazwa, indeks schematu długość, szerokość i liczba elementów.

Drukuj listę odpadów - przełącza drukowanie tablicy odpadów, zawierającej dane o odpadach: nazwa, indeks schematu, na którym dany odpad się znajduje, długość i szerokość oraz liczba, a także informację, czy dany odpad jest odpadem produkcyjnym (znajduje się w **Magazynie Pośrednim**)

Wyłącznie odpady produkcyjne - przy włączonym **Drukuj listy odpadów** powoduje drukowanie wyłącznie listy odpadów produkcyjnych (zakwalifikowanych do przeniesienia do **Magazynu Pośredniego**)

Sekcja ETYKIETY

🗖 Drukuj etykietki	Drukarka dla ektykie HP LaserJe	erJet 3050 Series PI 💌		
		Ustawienia		

Drukuj etykietki - zaznaczenie tego pola powoduje wydruku etykiet na formatki i odpady produkcyjne (zgodnie z ustawieniami wydruku na karcie Etykiety) oraz wybór drukarki, na której etykiety są drukowane. Ustawienia drukowania etykiet są zebrane na karcie Etykiety.

2.1.9.3 Etykiety

Program **Nowy Rozkrój** pozwala na drukowanie etykiet do oznaczania formatek i opcjonalnie odpadów produkcyjnych. W poniższym oknie ustawiane są wszelkie parametry związane z etykietami.

📑 Opcje				×
Ogólne Ustawienia wydruku	Etykiety	Cz	cionki 📔	
🔽 Drukuj etykietki			🔽 Druk	kuj etykietki dla odpadów prodykcyjnych
Strona:				Etykietki dla schematu:
Długość strony:	297,0	÷	[mm]	🔽 Nazwa schematu
Szerokość strony:	210,0	÷	[mm]	Vymiary
Marginos Jouur	10,0	-	[mm]	🔽 Nazwa zestawu
Margines lewy.			[11011]	🔽 Nazwa arkusza
Margines górny:	10,0	÷	[mm]	🔽 Górna linia
Margines prawy:	10,0	÷	[mm]	🔽 Dolna linia
Margines dolnu:	10,0	÷	նությ	Etykiety dla formatek i odpadów:
indigines doniy.	0	_	[]	🔽 Nazwa
llośc kolumn:	3	⊡	szt	🔽 Wymiary
Odstęp między kolumnami:	0	÷	[mm]	🔽 Nazwa zestawu
Wusokość wiersza:	30,0	÷	նությ	🔽 Nazwa arkusza
			[]	🔽 Indeks schematu
	OK			Y Anatri I
	UK			Anului

Drukuj etykietki - włącza wydruk etykiet dla formatek

Drukuj etykietki dla odpadów produkcyjnych - włącza wydruk etykiet dla odpadów produkcyjnych (zaznaczonych ręcznie lub zaproponowanych automatycznie do przeniesienia do Magazynu Pośredniego).

Sekcja **Strona** - zawiera ustawienia parametrów strony wydruku, na której będą drukowane etykiety (wielkość strony, ilość kolumn etykietek, marginesy).

Sekcja Etykietki dla schematu - umożliwia wybór informacji, jakie będą drukowane na etykietach

schematów (czyli etykietki rozdzielające poszczególne wydruki dla elementów z kolejnych schematów)

Sekcja **Etykietki dla formatek i odpadów** - wybór informacji, jakie będą drukowane na etykietach formatek i odpadów.

2.2 Formatki. Zlecenia.

Formatki to elementy wycinane z materiałów. Formatki grupowane są w zlecenia (zestawy formatek), których rozłożenie na arkuszach jest głównym zadaniem optymalizacyjnym programu **Nowy Rozkrój**. Formatka zawsze jest elementem zlecenia (zestawu). Wejście do **Listy zleceń** należących do danego arkusza następuje przez dwukrotne kliknięcie nazwy arkusza lub kliknięcie przycisku **Zlecenia** w górnym menu programu po wcześniejszym zaznaczeniu nazwy arkusza.

🖪 Nowy	Rozkrój wersj	a 6.1.06						
Dodaj	Osuń Ec	🛃 🛛 🖗	irukuj Podgląd	Zlecenia	Baza	Znajdź Archi	in wum Opcje	
		Lista	arkuszy				Szczegóły	
Buk Dąb Olcha	2500 mm 2500 mm 2500 mm	1870 mr 1870 mr 1870 mr	n + n + n +	0 szt 0 szt 50 szt 0 szt	3 szt 0 szt 0 szt	Arkusz: Nazwa Długość Szerokość Ilość Rzaz Zestaw: Nazwa	Dąb 2500mm 1870mm 50 4mm	
		đ	Baza			Ilość formatek Powierzchnia Status Formatka: Nazwa Długość Szerokość Ilość		r%

2.2.1 Lista zleceń

Lista zleceń.

Lista ta zawiera zestawy formatek (zlecenia) przeznaczone do wycięcia z danego arkusza.

Nowy I	Rozkrój w	ersja 6.1.06	5						•	
Dodaj	O Usuń	🂰 Nazwa	🥌 Drukuj	G Podgląd	Zlecenie	A ↓↑ Sortuj	2 Znajdź	Odpady	, ,	Cofnij
		Li	sta zlec	eń					Szczegóły	
Nazwa						llość	Arkusz:			
Zestaw 1 Zestaw 2						4 szt 2 szt		Nazwa:	Buk	
Zestaw						2 szt	D)ługość:	2500 mm	
							Sze	erokość:	1870 mm	
								llość:	0	
								Rzaz:	4 mm	
							Zlecenie	•		
								Nazwa:	Zestaw 1	
							llość fe	ormatek:	4	
							Powie	erzchnia:	130,41 m2	
								Status:	Do wycięcia	
								a:		
							- omativ	Nazwa:		
							C)ługość:		
							Sze	erokość:		
								llość:		
			🚟 Odpad	у				1030.		

2.2.1.1 Dodaj



Naciśnięcie przycisku **Dodaj...** ^{Dodaj...} dodaje nowe zlecenie wyświetlając okno pokazane na rysunku poniżej. W polu **Nazwa** wpisywana jest dowolna nazwa zlecenia. Warto zwrócić uwagę, żeby nadawane zleceniom nazwy ułatwiały późniejszą w nich orientację.

Zestaw formatek	
Nazwa:	
Zestaw 5	
🖌 OK 🛛 🗶 Anului	

Kliknięcie OK, prowadzi do otwarcia pokazanego poniżej okna dialogowego Parametry formatki.

Parametry formatki
Nazwa: <mark>≪nazwa formatki></mark>
Długość: Szerokość: Ilość:
Okleina:
🔁 Dodaj 🏦 Baza 🛛 🗶 Anuluj

W oknie tym podawane są wszystkie istotne parametry formatki takie jak: nazwa, wymiary (długość/ szerokość) i ilość. Również w tym oknie zapada decyzja, czy formatka posiada strukturę, oraz, czy i w jaki sposób jest oklejana. Naciśnięcie przycisku **Usuń...**

2.2.1.2 Usuń

Θ

Usuń... usuwa podświetlone (zaznaczone) zlecenie.

Usunięcie zlecenia może być realizowane także przez wybranie opcji **Usuń...** z menu dostępnego po kliknięciu zlecenia prawym klawiszem myszy lub naciśnięciem klawisza **Delete**.

2.2.1.3 Nazwa

Naciśnięcie przycisku **Nazwa...** - umożliwia zmianę nazwy zaznaczonego podświetlonego zlecenia.

Zestaw formatek	
Nazwa:	
Zestaw 876	
🗸 ок	🗙 Anuluj

Operację tą można wykonać również wybierając opcję **Nazwa...** z menu dostępnego przez kliknięcie danego zlecenia prawym klawiszem myszy lub naciśnięciem klawisza **F2** dla zaznaczonej pozycji na liście.

2.2.1.4 Drukuj



Naciśnięcie przycisku **Drukuj** Drukuj powoduje wydruk listy zleceń. Funkcja ta dostępna jest również przez wybranie opcji **Drukuj** z menu wyświetlonego po kliknięciu dowolnego zlecenia prawym przyciskiem myszy lub naciśnięciem kombinacji klawiszy **Ctrl+P**.

2.2.1.5 Podgląd

Kliknięcie przycisku **Podgląd** (wydruku) Podgląd powoduje wyświetlenie podglądu wydruku listy zleceń. Funkcja ta dostępna jest również przez wybranie opcji **Podgląd** z menu wyświetlonego po kliknięciu dowolnego zlecenia prawym przyciskiem myszy.

2.2.1.6 Zlecenie

Kliknięcie przycisku **Zlecenie** powoduje przejście do okna **Lista formatek**. Okno **Lista formatek** pozwala na edycję i podgląd poszczególnych formatek składających się na zlecenie. Otwarcie okna **Listy formatek** możliwe jest również przez podwójne kliknięcie wybranego zlecenia lub wciśnięcie klawisza **Enter** bądź wybranie opcji **Zlecenie** z menu wyświetlonego po kliknięciu zlecenia prawym przyciskiem myszy.

2.2.1.7 Odpady / Magazyn Pośredni



Kliknięcie przycisku **Odpady** Odpady otwiera okno **Odpady produkcyjne** zwane również Magazyn Pośredni. Okno to dostępne jest również przez kliknięcie belki położonej na dole okna **Lista zleceń**.

🧱 Odpady

Magazyn Pośredni jest zbiorem kawałków materiału (np. pozostałych po poprzednich rozrysach), od których przy **włączonej opcji korzystania z Magazynu Pośredniego** rozpocznie się rozrysowywanie elementów zlecenia jeszcze przed użyciem całych arkuszy. Magazyn **Odpadów produkcyjnych** jest odrębny dla każdego Arkusza i składa się z kawałków tego samego materiału co Arkusz.

Poprzez użycie poszczególnych przycisków w górnym menu okna **Odpady Produkcyjne** lub wykorzystanie poszczególnych pozycji menu wyświetlonego po kliknięciu odpowiedniego odpadu prawym przyciskiem myszy



💾 Nowy F	Rozkrój we	ersja 6.1	1.07							
Dodaj	Osuń	کے Edytuj	Dr	ukuj Podgląd	≵ ↓ ↑ Sortuj	2 Znajdź	Zbie	nz D Raport		() Wróć
		0	dpady	produkcyjne					Szczegóły	
Nazwa ODPAD 1 ODPAD 2 ODPAD 3	() () () () () () () () () ()	Dodaj Jsuń Edytuj Prodgląd Sortuj Znajdź Zbierz Raport	Ins Del Tab Ctrl+P F6 Ctrl+F F7 F10	Długość 800 mm 1200 mm 234 mm	Szerokość 500 mm 650 mm 872 mm	llość 1 szt 14 szt 23 szt		Arkusz: Nazwa: Długość: Szerokość: Ilość: Rzaz: Odpady: Nazwa: Ilość formatek: Powierzchnia: Status: Odpad: Nazwa: Długość: Szerokość: Ilość:	nazwa arkusza 2500 mm 1870 mm 0 4 mm 0 dpady: 3 16,01 m2 0DPAD 2 1200 mm 650 mm 14	

można dodawać, usuwać bądź edytować elementy Magazynu Pośredniego w ten sam sposób, jak w Liście Elementów.

Program **Nowy Rozkrój** wykorzystuje odpady z Magazynu Pośredniego zgodnie z ustawieniami opisanymi w rozdziale **Ustawienia arkusza**.

Dodawanie i edycja poszczególnych elementów ręcznie do Magazynu Pośredniego przebiega analogicznie jak dodawanie czy edycja formatek w zleceniach.

Możliwe jest również dodawanie automatyczne po zatwierdzeniu rozrysu i kwalifikacji (automatycznej i/lub ręcznej) powstałych w rozkroju odpadów do przeniesienia do Magazynu Pośredniego. Opis sposobu kwalifikacji automatycznej odpadu znajduje się w rozdziale **Ustawienia arkusza**, zaś ręcznej modyfikacji listy przenoszonych odpadów w **opisie statystyk rozwiązania**.

2.2.2 Lista formatek

Lista formatek zawiera informacje o wszystkich formatkach należących do zlecenia oraz umożliwia ich edycję i usuwanie. Dostępna jest poprzez opcję **Zlecenie** w oknie **Lista zleceń**.

Dodaj Usuń Edytuj Drukuj Podgląd	G Cofnij
Lista formatek Szczegóły	
Nazwa Długość Szerokość Struktura Ilość Arkusz:	
półka 567 mm 879 mm + 234 szt półka2 234 mm 234 mm + 44 szt Nazwa: Buk	
bok 123 mm - 345 mm - + 23 szt Długość: 2500 mm	
DOK 3 543 mm = 833 mm = + 23 szt Stagoss 2000 mm	
SZEIOKUSU. TOYO IIIII	
llość: O	
Rzaz: 4 mm	
Ziecenie	
Nazwa: Zestaw I	
Ilość formatek: 4	
Powierzchnia: 130,41 m2	
Status: Do wycięcia	
Element:	
Nazwa: półka	
Długość: 567 mm	
Szerokość: 879 mm	
Ilość: 234	

Okno **Lista formatek** zawiera wszystkie informacje określające poszczególne, należące do zlecenia formatki a więc: długość, szerokość, ilość oraz informację czy istotna jest przy wycinaniu struktura (usłojenie) materiału.

2.2.2.1 Dodaj

•

Kliknięcie przycisku **Dodaj** ^{Dodaj…} dodaje nową formatkę do zlecenia. Wyświetla w tym celu okno dialogowe **Parametry formatki**

Parametry formatki
Nazwa: Knazwa formatki>
Długość: Szerokość: Ilość:
Okleina:
🔁 Dodaj 🏦 Baza 🗶 Anuluj

W oknie tym podawane są wszystkie istotne parametry nowej formatki:

Nazwa - nazwa elementu, która będzie widoczna na schematach cięcia oraz wydrukach listy formatek.

Wymiary - Długość i Szerokość.

Struktura – wskazuje na to, czy dana formatka posiada strukturę (np. słoje, wzór na szkle), która uniemożliwia jej obrócenie podczas optymalizacji. Włączenie tej opcji powoduje narzucenie programowi podanej orientacji, wyłączenie oznacza zezwolenie na obrócenie formatki przy optymalizacji rozkroju (o ile operacja taka polepszy parametry rozwiązania).

Ilość - liczba danych formatek w zleceniu.

Okleina - wskazuje na to czy i na których bokach program ma przewidzieć dla danej formatki okleinę.

Kliknięcie **Baza** otwiera **Bazę zestawów standardowych**, czyli zbiór zestawów formatek do wykorzystania na dowolnych arkuszach. Z reguły są to często używane zestawy formatek służące do wykonywania seryjnych rozkrojów.

Kliknięcie **Dodaj** dodaje do zlecenia formatkę i automatycznie pozwala na wprowadzanie parametrów kolejnej pozycji (okno **Parametry formatki** nie zamyka się, jedynie czyszczone są jego pola edycyjne). Proces dodawania formatek do zlecenia kończymy klikając **Anuluj**. Operacja to pozostawia nas w oknie **Lista formatek**.

2.2.2.2 Usuń

Usuń... - usuwa zaznaczoną (podświetloną) formatkę ze zlecenia. Usunięcie formatki może być



2.2.2.3 Edytuj



Kliknięcie **Edytuj...** Edytuj... powoduje otwarcie okna **Parametry formatki**. Uruchomienie tej opcji możliwe jest również przez wybór opcji **Edytuj...** z menu wyświetlonego po kliknięciu formatki prawym przyciskiem myszy lub naciśnięcie klawisza **Tab** (klawisz tabulacji).

2.2.2.4 Drukuj



Kliknięcie przycisku **Drukuj** Drukuj uruchamia wydruk listy formatek należących do zlecenia. Uruchomienie tej opcji możliwe jest również przez wybór opcji **Drukuj** z menu wyświetlonego po kliknięciu formatki prawym klawiszem myszy lub wybraniu kombinacji klawiszy **Ctrl+P**.

2.2.2.5 Podgląd



Przycisk **Podgląd** (wydruku) **Podgląd** uruchamia podgląd wydruku listy formatek należących do danego zlecenia. Uruchomienie podglądu wydruku możliwe jest również przez wybór opcji **Podgląd** z menu wyświetlonego po kliknięciu formatki prawym klawiszem myszy.

2.2.2.6 Zbierz



Przycisk **Zbierz** Zbierz powoduje sprawdzenie, czy w zleceniu znajdują się takie same formatki i sumuje je, wyświetlając w jednej linii.

Lista formatek przed wykonaniem operacji Zbierz

🖪 Nowy Rozkrój w	versja 6.1.06								-08
Dodai Hawé	🥶 🧯	S G	Bozus	A ↓↑ Z ↓↑	Znaidź	Zhierz	∑ Baport	۲ Baza	G
Dodaj Osun	Liete f	armetok	Hoziys	Sonaj	Zhajuz	ZDIerz	Szczedó	baza	Conni
	EISILI II		o				JECECGU	" Y	
Nazwa	Długość	Szerokość	Struktura		Arkusz:				
bok 3	123 mm - 543 mm =	345 mm - 833 mm =	+	23 szt 23 szt		Nazwa:	Buk		
kolejna półka	123 mm	2080 mm	+	5 szt	r	Dhumaéér	2500 mm		
kolejna półka kolejna półka	123 mm	2080 mm	+	5 szt	L L	oragose.	2300 1111		
kolejna półka	123 mm	2080 mm	+	10 szt 15 szt	Sz	erokość:	3000 mm		
półka	567 mm	879 mm	+	234 szt		llość:	0		
półka2	234 mm	234 mm	+	44 szt					
						Hizaz:	4 MM		
					Zleceni	e			
						Nazwa:	Zestaw 1		
					llość f	ormatek:	8		
					Powie	erzchnia:	139,37 m2		
						Status:	Do wycięci	a	
					Elemen	t			
						Nazwa:	kolejna pół	ka	
						N (/	100		
					l	Jrugosć:	123 mm		
					Sz	erokość:	2080 mm		
						llość:	5		
						1000.			

Lista formatek po wykonaniu operacji **Zbierz** (wszystkie formatki o wymiarach 123x2080 wyświetlane są w jednej linii o odpowiednio większej wartości pozycji **Ilość**)

Nowy F	Rozkrój v	versja 6.1.06								
Dodaj	O Usuń	ن Edytuj	ا Drukuj P	odgląd Ro	izrys Sortu	1 🗾	ajdź Zbio	n ∑ nz Raport	Baza	Cofnij
		List	ta formatel	k				Szczeg	jóły	
Nazwa bok bok 3 kolejna pół półka półka2	ka	Długoś 123 mm 543 mm 123 mm 567 mm 234 mm	ć Szero - 345 = 833 2080 879 234	kość Struktur mm - + mm = + mm + mm + mm +	ra Iloś 23 sz 23 sz 35 sz 234 sz 44 sz		Arkusz: Nazv Długo: Szeroko: Ilo: Rz. Zlecenie Nazv Ilość formate Powierzchr Stati Element: Nazv Długo: Szeroko: Ilo:	va: Buk ść: 2500 mm ść: 3000 mm ść: 0 az: 4 mm va: Zestaw 1 sk: 5 ia: 139,37 m us: Do wycięn va: kolejna pu ść: 123 mm ść: 2080 mm	2 cia ółka	

2.2.2.7 Rozrys

Kliknięcie przycisku **Rozrys** przenosi Użytkownika do okna poszukiwania najlepszego rozwiązania rozrysu opisanego dokładnie w rozdziale **Podgląd Rozwiązania**.

2.2.2.8 Baza



Kliknięcie przycisku **Baza** otwiera po prawej stronie głównego okna programu (w miejscu panelu **Szczegóły**) panel **Bazy Zestawów Standardowych** w trybie tylko do odczytu. Tryb ten pozwala wykorzystać zebrane w **Bazie zestawów standardowych** zestawy formatek i zaimportować je do tworzonego zlecenia. Dodawanie zestawów formatek do **Bazy Zestawów Standardowych** zostało opisane w rozdziale **Baza Zestawów Standardowych**.

Nowy F	tozkrój v	wersja 6.1.06	5								
Dodaj	Osuń	ن Edytuj	اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ	ed Podgląd	Rozrys	A ↓ ↑ Sortuj	2 Znajdź	Zbierz	∑ Raport	Baza	Cofnij
Lista formatek								Baza Ze	stawów S	tandardo w y	ych 🗵
Nazwa		Długoś	ść S	szerokość	Struktura	llość					
formatka 1		233 mm		234 mm	+	45 szt	Nazwa	zestawu for	matek		llość
formatka 2		982 mm		235 mm	+	54 szt	Biurko				4 szt

Zestaw formatek należący do Bazy Zestawów Standardowych najwyraźniej się różni od **Zlecenia** faktem, że należące doń formatki nie są przyporządkowane żadnemu z Arkuszy i mogą być wykorzystane do komponowania zleceń na wszystkich Arkuszach. (np. posiadając w Bazie zestaw formatek "Biurko" będziemy w stanie w łatwy sposób wyciąć potrzebne do wykonania dowolnej ilości biurek elementy z różnych arkuszy).

Aby dodać do Zlecenia formatki należące do Zestawu "BIURKO" należy dwukrotnie kliknąć nazwę zestawu co zaowocuje pytaniem ile takich zestawów formatek dodać do zlecenia.

Ilość zestawów				
Nazwa zestawu: Ilość zestawów:	Biurko	÷		
🗸 ок		[🗙 Anuluj	

Po wpisaniu odpowiedniej liczby i kliknięciu "OK" formatki należące do zestawu zostają dodane do

listy formatek zlecenia.

Nowy R	💾 Nowy Rozkrój wersja 6.1.06									
O Dodaj	O Usuń	🥶 Edytuj	Drukuj Podgląd	d Rozrys	A ↓↑ Sortuj	2 Znajdź		\sum_{Raport}	Baza	() Cofnij
Lista formatek							Baza Ze	estawów S	tandardo w y	_{ch} 🗵
Nazwa		Długość	Szerokość	Struktura	llość					
formatka 1		233 mm	234 mm	+	45 szt	Nazwa	a zestawu fo	rmatek		llość
formatka 2		982 mm	235 mm	+	54 szt	Biurko				4 szt
bok		800 mm	800 mm	+	2 szt					
blat		800 mm	1551 mm	+	1 szt					
sztywnik		489 mm	1299 mm	+	1 szt					
półka		546 mm	1299 mm	+	1 szt					

Oczywiście operację taką możemy przeprowadzać dla dowolnego zlecenia.

Więcej informacji o pracy z Bazą Zestawów standardowych znajduje się w rozdziale **Baza Zestawów** Standardowych oraz Współpraca z programem PRO100

2.2.3 Baza Zestawów Standardowych

Baza Zestawów Standardowych – zbiór zestawów formatek do wykorzystania na dowolnych arkuszach. Z reguły są to często używane zestawy formatek służące do wykonywania seryjnych rozkrojów. Jest to również miejsce, do którego trafiają zestawy formatek wyeksportowane z programu **PRO100**.

Bazę zestawów standardowych wykorzystujemy w dwóch trybach: trybie "edycji" czyli dodawania, usuwania i zmian w poszczególnych zestawach, oraz trybie "odczytu" czyli wykorzystywania elementów - wstawiania ich do zestawów do rozrysowywania (tryb opisany przy okazji opisu działania przycisku **Baza** w opisie okna **Listy formatek**).

2.2.3.1 Edycja bazy

Okno **Baza zestawów standardowych** otwierana jest przez kliknięcie przycisku **Baza** górnym pasku narzędziowym lub tak samo opisanej belki w dolnej części okna **Lista Arkuszy**.

🗿 Baza

Okno Baza zestawów standardowych pokazane jest poniżej.

Nowy F	Rozkrój w	ersja 6.1.06	5							- • 🛛
🕒 Dodaj	Osuń	الله المعالم ا Nazwa	<i> </i> Drukuj	odgląd	Zlecenie	A ↓ ↑ Sortuj	2 Znajdź	Z Odśwież		Cofnij
Baza Zestawów Standardowych								Szczegóły		
Nazwa						llość	Arkus:	2		
Zestaw standartowy 1 Zestaw standartowy 2 Biurko					2 szt 4 szt 4 szt		Nazwa: Długość:			

2.2.3.1.1 Dodaj



Kliknięcie przycisku **Dodaj** ^{Dodaj…} powoduje dodanie do **Bazy Zestawów Standardowych** nowego zestawu formatek, wyświetlając okno, w którym wpisywana jest nazwa zestawu.

Zestaw formatek	
Nazwa:	
nazwa zestawu	
🗸 ОК	🗙 Anuluj

Podanie nazwy zestawu i potwierdzenie **OK** skutkuje wyświetleniem okna **Parametry formatki** w którym podawane są wszystkie istotne właściwości formatki.

Parametry formatki
Nazwa: Knazwa formatki>
Długość: Szerokość: Ilość:
Okleina:
🔁 Dodaj 🏦 Baza 🗶 Anuluj

2.2.3.1.2 Usuń



Naciśnięcie przycisku **Usuń Usuń** - usuwa podświetlony (zaznaczony) zestaw formatek z **Bazy Zestawów Standardowych**. Usunięcie zestawu może być realizowane tak przez naciśnięcie przycisku **Usuń...**, jak i przez wybranie opcji **Usuń...** z menu dostępnego po kliknięciu zestawu prawym klawiszem myszy lub naciśniecie klawisza **Delete**.

2.2.3.1.3 Nazwa



Kliknięcie klawisza **Nazwa** umożliwia zmianę nazwy zaznaczonego (podświetlonego) zestawu standardowego wyświetlając okno pokazane na rysunku poniżej.



Podaną nazwę zatwierdza się klikając OK.

2.2.3.1.4 Drukuj



Naciśnięcie przycisku **Drukuj** Drukuj powoduje wydruk listy zestawów formatek. Funkcja ta dostępna jest również przez wybranie opcji **Drukuj** z menu wyświetlonego po kliknięciu dowolnego zestawu prawym przyciskiem myszy lub naciśnięcie kombinacji klawiszy **Ctrl+P**.

2.2.3.1.5 Podgląd

Kliknięcie przycisku **Podgląd** (wydruku) ^{Podgląd} powoduje wyświetlenie podglądu wydruku listy zestawów formatek. Funkcja ta dostępna jest również przez wybranie opcji **Podgląd** z menu wyświetlonego po kliknięciu dowolnego zestawu prawym przyciskiem myszy.

2.2.3.1.6 Zestaw

•	_	*
Ξ	≣	94 -
Ξ	Ē	倡
		▦.

Kliknięcie przycisku **Zestaw** Zestaw powoduje przejście do okna **Zestaw standardowy** opisanego poniżej. Okno **Zestaw standardowy** pozwala na edycję i podgląd poszczególnych formatek składających się na zestaw. Dostępne jest również przez wybranie opcji **Zestaw** z menu wyświetlonego po kliknięciu określonego zestawu prawym przyciskiem myszy, podwójne kliknięcie wybranego zestawu lub naciśnięcie klawisza **Enter**.

2.2.3.1.6.1 Dodaj

 \bigcirc

Kliknięcie przycisku **Dodaj...** - dodaje nową formatkę do zestawu standardowego wyświetlając okno **Parametry Formatki**

Parametry formatki
Nazwa: <u> <nazwa formatki=""></nazwa></u>
Długość: Szerokość: Ilość: [mm] [mm] 1 -
Okleina:
<brak okleiny=""></brak>
🔁 Dodaj 🏦 Baza 🗶 Anuluj

2.2.3.1.6.2 Usuń

Usuń... - usuwa zaznaczoną (podświetloną) formatkę z zestawu. Usunięcie formatki może być

realizowane tak przez naciśnięcie przycisku **Usuń...**, jak i przez wybranie opcji **Usuń...** z menu dostępnego po kliknięciu formatki prawym klawiszem myszy czy naciśnięcie klawisza **Delete**.

2.2.3.1.6.3 Edytuj

త

Edytuj... Edytuj... powoduje otwarcie okna **Parametry formatki**. Uruchomienie tej opcji możliwe jest również przez wybór opcji **Edytuj...** z menu wyświetlonego po kliknięciu formatki prawym klawiszem myszy lub naciśnięcie klawisza **Tab** (klawisz tabulacji).

Parametry formatki
Nazwa:
Długość: Szerokość: Ilość: 400 <u> </u>
-Okleina:
<pre></pre>
🔁 Dodaj 🏦 Baza 🔀 Anuluj

2.2.3.1.6.4 Drukuj



Kliknięcie przycisku **Drukuj Drukuj** uruchamia wydruk listy formatek należących do **Zestawu standardowego**. Uruchomienie tej opcji możliwe jest również przez wybór opcji **Drukuj** z menu wyświetlonego po kliknięciu formatki prawym klawiszem myszy.

2.2.3.1.6.5 Podgląd

6

Przycisk **Podgląd** (wydruku) ^{Podgląd} uruchamia podgląd wydruku listy formatek należących do danego zestawu standardowego. Uruchomienie podglądu wydruku możliwe jest również przez wybór opcji **Podgląd** z menu wyświetlonego po kliknięciu formatki prawym klawiszem myszy.

2.2.3.1.6.6 Zbierz

Zbierz - sprawdza czy w zestawie znajdują się takie same formatki i sumuje je wyświetlając w jednej linii. Dziełanie tej funkcji opisane jest szczegółowo w rozdziale **Formatki.Zlecenia/Lista Formatek/ Zbierz**.

2.3 Współpraca z programem PRO100

Jedną z podstawowych zalet programu **Nowy Rozkrój** jest możliwość współpracy z programem do projektowania mebli i aranżacji wnętrz **PRO100**. Współpraca między tymi dwoma programami polega na automatycznym eksporcie listy formatek z programu **PRO100** do programu **Nowy Rozkrój**. Operacja ta wyklucza błędy tak często występujące przy ręcznym wpisywaniu formatek oraz pozwala w znaczący sposób zmniejszyć nakład pracy przy produkcji elementów zaprojektowanych w programie **PRO100**.

2.3.1 Eksport formatek z PRO100

Eksport listy formatek w programie **PRO100** realizowany jest przez kliknięcie przycisku **Nowy Rozkrój** Nowy Rozkrój dostępnego w menu **Raporty > Lista Formatek**

Plik	RO100 - C:\Doc Edvcia Widok I	uments and s Element Narza	Settings\us edzia Pomo	er\Moje dok c	cumenty_wo	rk_PRO1	00_najnowsze	e\Projekty\!.sto		3
ø	Raporty							?		4
	Lista Formatek	Lista Elemento	ów Zużycie	materiałów 🕅	Wycena				_	
	Nazwa blat bok półka sztywnik		Długość 800 mm 800 mm 546 mm 489 mm	Szerokość 1551 mm 800 mm 1299 mm 1299 mm	Grubość 40 mm 18 mm 18 mm 18 mm	Ilość 2 1 1	Materiał Blaty\Piaskowiec Płyty\buk 1 Płyty\buk 1 Płyty\buk 1	niebieski	×	
10 th	Drukuj Ustawienia str	Ony D	i Z Drukuj wszystł	Zapisz	Pokaż katalo, Kopiuj wszystko	gi materiałd	ów Zapisz wszystko	Nowy Rozkrój	2	
	< Perspektywa (d		Plan (Ściana	Biurko Bilo x 800 m	m) (Ściana S (Ści	iana E/		Piaskowiec	ony ski 💌	

i skutkuje wyświetleniem okna pokazanego na poniższym rysunku:

PF	RO100 - C:\Doc	uments and Settings	\user\Moje dol	kumenty_wa	ork_PRO1	100_najnowsze\Projekty\!.sto	🛛
PIIK	Edycja włdok b	element Narzędzia Po)moc		. <u> </u>		
	Lista Formatek	Lite Florentine Zut	u in an ata intérn			li di seconda di second	
	Lista Foliniatek	Lista Elementow Zuzy	cie materiarow	wycena			
	Nazwa	Długoś 900 mm	ć Szerokość 1551 mm	Grubość 40 mm	llość	Materiał	×
<u> </u>	bok	800 mm	800 mm	40 mm	2	Płyty/buk 1	
デ G	półka sztywnik	546 mm 489 mm	1299 mm 1299 mm	18 mm 18 mm	1	Płyty\buk 1 Płyty\buk 1	
ы кп							
Q.							
	Drukui	Kopiui	Zapisz	Pokaż katalo	ngi materiak	ÓW Name Daalla († 1	
					grinakonar	ം Nowy Rozkroj	
	Ustawienia str	ony Drukuj ws	zystko	wy Rozkroj		اڭ	
			N	azwa zestawu			
				Biurko			
				-		74061	
				C:\ROZ	NUWINU,	ریسی مع	
		E	Biurko				
	X	(1551	x 880 x 8	Symbol Elementu Dizbrako	1		
) nazwa Proiek	du		
		X		 nazwa Forma 	itki		
) nazwa Projek	tu + nazwa	a Formatki	1
			\sim			OK Anuluj	
		Alexandria / Diss. / Asi		16-1	inn 5 /	Piaskowiec niebi	eski 🧹
		Aksonometria (Plan (Sci	ana N Asciana W	Asciana S ASc	ana E/		
_							

W oknie tym następuje wybór nazwy **Zestawu standardowego**, pod którą zestawienie formatek zostanie zapisane w programie **Nowy Rozkrój**. W tym oknie również zapada decyzja, z jakich części będzie się składał w programie Nowy Rozkrój symbol elementu, czyli nazwa formatki. W szczególności - czy eksportowane będą **Nazwa Projektu** (np. projekt p. Kowalskiego), **Nazwa Formatki** (np. półka, bok) czy obie te dane. Klikniecie **OK** zatwierdza eksport listy formatek do programu **Nowy Rozkrój**.

WSKAZÓWKA: W czasie eksportu listy formatek z **PRO100** do program **Nowy Rozkrój** <u>NIE</u> POWINIEN BYĆ URUCHOMIONY.

2.3.2 Jak uzywać formatek wyeksportowanych z PRO100.

Lista formatek z programu **PRO100** zapisywana jest w programie **Nowy Rozkrój** w **Bazie zestawów standardowych** w taki sposób, że formatki z odpowiednich materiałów są grupowane w oddzielne zestawy standardowe znajdujące się w bazie.

Nowy I	Rozkrój w	ersja 6.1.06	j							
Dodaj	O Usuń	الله المعالم ا Nazwa	Solution State Sta	odgląd	Zlecenie	A ↓↑ Sortuj	2 Znajdź	Z) Odśwież		C ofnij
	В	aza Zesta	wów Sta	ndardowy	ych				Szczegóły	
Nazwa						llość	Arkusz			
Biurko - Bla Biurko - Pły	ity\Piaskow vty\buk 1	iec niebieski				1 szt 3 szt		Nazwa: Długość:		

W nazwie zestawu znajduje się nazwa materiału, z którego będą wykonywane formatki (tutaj: buk 7, grusza 1, Pilśnia biała) oraz ścieżkę do materiału w programie **PRO100**, może się tutaj również znajdować nazwa projektu w programie PRO100 (tutaj: "przykład")

2.4 Rozrys

Rozrys to sposób ułożenia formatek na arkuszu w taki sposób, by rozwiązanie uwzględniało jedno z poniższych kryteriów optymalizacji:

- minimalizacja liczby użytych arkuszy i minimalny procent odpadów,
- minimalizacja liczby różnych schematów cięcia,
- minimalizacja długości cięcia potrzebnego do wykrojenia rozrysu,

- minimalizacja liczby cięć (co najczęściej oznacza jak najmniej przestawiania arkusza i nastawów piły),

- minimalizacja liczby pakietów (co generuje rozrys najprostszy do wycięcia techniką "cięcia w kratkę" identycznych elementów jednakowym nastawem piły).

W programie **Nowy Rozkrój** optymalizacja realizowana jest dla wszystkich kryteriów jednocześnie, do użytkownika należy jedynie wybór jednego z pięciu rozwiązań spełniającego jedno z kryteriów.

2.4.1 Uruchomienie optymalizacji

Uruchomienie procesu rozrysu następuje przez naciśnięcie przycisku **Rozrys** z poziomu okna **Lista formatek**

F

Nowy F	Rozkrój v	wersja 6.1.06										
Dodaj	Osuń	🥌 Edytuj	اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ	Fodgląd	Rozrys	<mark>≵</mark> ↓↑ s Sortuj	¢ Z	2 Inajdź	Zbierz	∑ Raport	الله Baza	Cofnij
		List	ta forma	itek						Szczego	óły	
Nazwa		Długoś	ć S	zerokość	Struktura	llość		-Arkusz				
półka półka2 bok bok 3 kolejna półł	(a	567 mm 234 mm 123 mm 543 mm 123 mm	= { 20	879 mm 234 mm 345 mm - 833 mm = 080 mm	+ + + +	234 szt 44 szt 23 szt 23 szt 35 szt		S	Nazwa: Długość: zerokość:	Buk 2500 mm 3000 mm		

Skutkuje to wyświetleniem okna poszukiwania optymalnego rozwiązania.

Rowy R	Rozkrój						
H Poprzedni	Następny Podgląd	1					() Cofnij
Zleceni	ie: Zestaw 1						
	Kryterium	% Odpadu	Schemat	Długość cięć	llość cięć	llość pakietów	Bieżące
NOWY	Numer % Odpadu	24840 10,55	24840 10,55	24840 10,55	58784 10,59	58784 10,59	67517 10,59
0Z	Materiały Arkusze Schematy	31 31 16	31 31 16	31 31 16	31 31 16	31 31 16	31 31 17
R	llość cięć Długość cięć	1082 859,20	1082 859,20	1082 859,20	1080 859,48	1080 859,48	1085 861,16
Ξì	Pakiety	109	109	109	107	107	122
	Wielkość materiał	2500 2746	2500 2746	2500 2746	2500 2746	2500 2746	2500 2746
Typ optymali	izacji: % Odpadu						

Po wybraniu tego polecenia program rozpoczyna poszukiwania najlepszego rozrysu dla wskazanego

zlecenia. W tym celu generuje kolejne rozwiązania z szybkością zależną od wielkości i złożoności rozrysowywanego zlecenia oraz prędkości komputera. Z pośród wygenerowanych rozrysów wybierane są aktualnie najlepsze w pięciu kryteriach:

- minimalna ilość arkuszy i minimalny procent odpadów,
- minimalna ilość schematów cięcia (maksymalna liczba rozrysów wielokrotnych),
- minimalna długość cięcia potrzebnego do wykrojenia rozrysu,
- minimalna ilość cięć (co najczęściej oznacza jak najmniej przestawiania arkusza i nastawów piły),
- minimalna ilość pakietów (co generuje rozrys najprostszy do wycięcia techniką "cięcie w kratkę" identycznych elementów jednakowym nastawem piły).

Rozwiązania są generowane we wszystkich kryteriach równocześnie, aż do przerwania tego procesu przez użytkownika. Do niego należy decyzja czy, i który z podanych rozrysów jest zadowalający. Wybór kryterium następuje poprzez dwukrotne kliknięcie odpowiedniej kolumny lub zaznaczenie jej pojedynczym kliknięciem i naciśnięcie przycisku **Podgląd** w górnym menu.

Jeśli używamy klawiatury, przejście pomiędzy kryteriami następuje przy użyciu klawiszy kursora, podgląd rozwiązania natomiast uzyskujemy klawiszem **Enter**.

2.4.2 Podgląd rozwiązania

Okno **Podgląd rozwiązania** to głównie graficzna prezentacja znalezionego przez program rozwiązania - czyli spełniającego zadane warunki ułożenia formatek na płycie.

Podgląd rozwiązania													_ 8 ×
Plik Widok Pomoc													
	開闘との	5 🖪 🚭 🔍											
			_ [500	500		500		500		500		114 114
Schemat: 5		Arkusze: 1 🗳											
	Materiał: 2800 Buk Formatki: Odpady: Cięcia:	mm x 2080 mm 18 szt 11 szt11,95 % (2,11 %) 28 szt30,72 m		720	720	72	20 KUCHNIA 15 - F	72		- bok	720 KUCHNIA	15 - bok	500 500
Schemat: 6		Arkusze: 1		500	500		500		500		500		
	Materiał: 2800 Buk	mm x 2080 mm					000		000		000	-	843
	Formatki: Odpady: Cięcia:	23 szt 10 szt9,57 % (2,21 %) 32 szt32,22 m		720	720	72	20	72	20		720	=	
Schemat: 7		Arkusze: 1		KUCHNIA 15 - bo	k KUCHNIA 15 - b	ok	KUCHNIA 15 - k	ook	KUCHNIA 15	- bok	KUCHNIA	15 - bok	93 252
	Materiał: 2800 Buk	mm x 2080 mm		464	464		464	2	464		464	4	14
	Formatki: Odpady:	25 szt 10 szt10,42 % (2,17 %)		510	510	510		510		510		500	
	Cięcia:	34 szt31,63 m		KUCHNIA 15 - dno	KUCHNIA 15 - dno	KUCH	HNIA 15 - dno	KUCHN	VIA 15 - dno	KUC	HNIA 15 - dno	KUC	HNIA 15-dio
Schemat: 8		Arkusze: 1		90			2772						Odpad
	Materiał: 2800 Buk	mm x 2080 mm	- '	Arkusz: Bu	ik Zestaw: Przył	ład -	1 x Arkusz ((2800) mm x 20	80 m	nm) Schei	mat 7 z	:16
Rozwiązanie:		Schemat:		Forma	tki na schemacie:	25		C)dpady na s	chem	acie: 11		
Optymalizacja Odpad Materiały Arkusze Cięcie Długość cięć Pakietu	% Odpadu 9,01 % 16 szt 16 szt 710 szt 588,43 m 99 szt	Nazwa Odpad Odpad (rzaz) Arkusze Cięcie Długość cięć Pakietu	Buk	Nazw. 10,42 % _KUC 2,17 % _KUC 1 szt _KUC 34 szt _KUC 31,63 m _KUC 5 szt _KUC	Sche HNIA 15 1 HNIA 15 1	Dług 964 964 964 964 964	Igość Szeroko. 4 mm 500 mr 4 mm 500 mr		Nazwa Odpad Odpad Odpad Odpad Odpad Odpad		Sche D- 7 1 7 27 7 7 4 0 20	rugość <u>9</u> 10 mm 72 mm 14 mm 14 mm	Szeroko
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			mas 10 * 1	304	4 mill - 300 Mi		L Oupau		0 20	00 1111	10 11111

Okno to podzielone jest na kilka sekcji opisanych w kolejnych rozdziałach.

2.4.2.1 Podgląd rozwiązania - menu

Pasek przycisków okna Podgląd rozwiązania pokazanego na rysunku poniżej:



pozwala na zmiany trybu wyświetlania rozrysu bieżącego arkusza. I tak, od lewej strony, naciśnięcie poszczególnych przycisków powoduje

Pokaż cięcia - wyświetlenie cięć, Pokaż nazwy - wyświetlenie nazw formatek i odpadów, Pokaż wymiary - wyświetlenie wymiarów formatek Pokaż okleiny - wyświetlenie symboli okleinowania, Pokaż opis - wyświetlenie opisu pod schematem rozrysu,

Pokaż kolory - wyświetlenie schematu rozrysu w kolorze, formatki o różnych opisach będą miały różne kolory,

Pokaż odpady - wyświetlenie odpady jako sformatyzowane elementy,

Skaluj - skalowanie wykorzystanych w rozwiązaniu elementów z Magazynu Pośredniego do wolnego miejsca na ekranie. Powoduje to zwiększenie czytelności takich schematów, jednak przez zatracenie skali podglądu może prowadzić do pomyłek (materiał mniejszy od arkusza, ale o tych samych proporcjach na podglądzie będzie miał wielkość arkusza)

Naciśnięcie przycisku oznaczonego znakiem Σ powoduje wyświetlenie raportu zawierającego statystyki rozrysu.

Raport		
Bozwiazanie:		
llość schematów	5	1010 - C
llość materiałów	5	szt
llość arkuszy	5	szt
Wydajność	82,98	%
Procent odpadu	14,34	%
Procent odpadu (rzaz)	2,84	%
llosc cięc	205	szt
Długosciejc	100,17	m
llosc pakietow	12	SZT
Formatki:		
llość	174	szt
Powierzchnia	19.40	m2
llość oklein	40	szt
Długość oklein	21,56	m
Odpady:		
llość	36	s7t
Powierzchnia	3 32	m2
llość odpadów produkcyjnych	0	szt
Powierzchnia odpadów produkcyjnych	0	m2
Drukuj Podgląd	Zamknij	

W oknie tym wyświetlane są wszystkie istotne parametry rozrysu. Przycisk Podgląd uruchamia podgląd wydruku statystyk, przycisk Drukuj uruchamia wydruk statystyk rozwiązania.

Naciśnięcie przycisku i powoduje drukowanie rozwiązania, którego podgląd dostępny jest przez naciśniecie przycisku .

Przycisk powoduje uruchomienie okna Ustawienia wydruku.

Poza opisanymi wyżej w menu tego okna obecne są dodatkowo następujące pozycje:

Menu Plik:

- **Eksportuj do BMP** - pozwala na zapisanie schematu, lub schematów rozwiązania do pliku/plików graficznych Windows Bitmap lub *.JPG. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie okna



umożliwiające wybór rozdzielczości bitmapy oraz wybór pomiędzy zapisem bieżącego, a wszystkich schematów. Po wciśnięciu przycisku **OK** program wyświetli okno z pytaniem o podanie nazwy pliku:

Eksport rozwią	zania do BMP	? 🗙
Zapisz w:	🔁 ROZ 💌 🗢 🗈 📸 📰 -	
Moje bieżące dokumenty Pulpit Moje dokumenty	Constant Con	
Moje miejsca sieciowe	Nazwa pliku: Zapisz jako typ: BMP files (*.bmp)	Zapisz Anuluj

po podaniu której rozpocznie zapis do pliku. Jeśli został wybrany zapis wszystkich schematów, program doda do nazw kolejnych obrazów przyrostek '_<numer_schematu>'.

WSKAZÓWKA: Polecenie to jest szczególnie przydatne przy przesyłaniu gotowych rozwiązań pocztą elektroniczną. W tym przypadlu warto z listy "zapisz jako typ:" wybrać zamiast domyślnego formatu *.bmp format *.jpg. Zapisane w ten sposób obrazy będą miały znacznie mniejszą objętość, co ułatwi ich przesyłanie.

Menu Widok:

- **Skracanie Nazw**: pozwala na wybór trzech trybów skracania nazw formatek na wydruku, kiedy ze względu na zbyt mały rozmiar formatki niemożliwe jest jej czytelne wyświetlenie.

- Opis: pozwala na wybranie spośród trzech poziomów szczegółowości opisu schematu:

- **Opis skrócony** - mieści sie w jednej linii i zawiera jedynie nazwę materiału, nazwę zlecenia, oraz krotność schematu i rozmiary materiału.

- Opis normalny - zawiera dodatkowo numer kolejny schematu, oraz ich całkowitą liczbę

- **Opis maksymalny** - składa się z dwóch linii i zawiera dodatkowo: kryterium optymalizacji, numer lub numery porządkowe opisywanych arkuszy wraz z ich całkowitą liczbą, wielkość procentową odpadów sformatyzowanych i z rzazu, oraz liczbę i długość wykonanych na schemacie cięć.

2.4.2.2 Podgląd listy schematów

Pokazana poniżej sekcja to **Lista Schematów -** czyli sposoby rozcięcia każdego z materiałów zastosowanych w danym rozrysie.



Zaznaczenie przy pomocy lewego klawisza myszy odpowiedniego schematu powoduje jego wyświetlenie w sekcji Podgląd Schematu.

Na pasu przycisków **Listy Schematów** umieszczone są dwa przyciski przełączające tryb wyświetlania listy:

Miniaturki - schematy prezentowane są jako zmniejszone obrazy z opisem,

Schemat: 1	Arkusze: 1	^
	Materiał: 2500 mm x 1870 mm Arkusz 1	
	Formatki: 34 szt	
	Odpady: 9 szt12,34 % (2,94 %)	
	Lięcia: 42 szt 34,40 m	
Schemat: 2	Arkusze: 1	
Schemat: 2	Arkusze: 1 Materiał: 2500 mm x 1870 mm Arkusz 1	
Schemat: 2	Arkusze: 1 Materiał: 2500 mm x 1870 mm Arkusz 1 Formatki: 35 szt	
Schemat: 2	Arkusze: 1 Materiał: 2500 mm x 1870 mm Arkusz 1 Formatki: 35 szt Odpady: 6 szt10,64 % (2,84 %)	
Schemat: 2	Arkusze: 1 Materiał: 2500 mm x 1870 mm Arkusz 1 Formatki: 35 szt Odpady: 6 szt 10,64 % (2,84 %) Cięcia: 40 szt 33,14 m	

Raport - schematy prezentowane są w postaci opisanej listy.

Nazwa	Odpad	llość	Szero	Dług	
Arkusz 1 Arkusz 1 Arkusz 1 Arkusz 1 Arkusz 1 Arkusz 1	12,34 % 10,64 % 15,6 % 22,17 % 10,99 %	1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt	2500 2500 2500 2500 2500	1870 1870 1870 1870 1870	
2.4.2.3 Podgląd schematu

Sekcja ta pozwala na dokładne wyświetlenie rozrysu wybranego w sekcji **Podgląd listy schematów** arkusza. Sposób wyświetlania wybierany jest w górnym menu **Widok**.

964	964	820
500	500	551
_KUCHNIA 15 - dno	_KUCHNIA 15 - dno	
964	964	820
500	500	551
_KUCHNIA 15 - dno	_KUCHNIA 15 - dno	
964	964	_KUCHNIA 15 - bok
500	500	820
_KUCHNIA 15 - dno	_KUCHNIA 15 - dno	551
964	964	_KUCHNIA 15 - bok
500	500	720 112 300 387
_KUCHNIA 15 - dno	_KUCHNIA 15 - dno	_KUCHNIA 15 - bok

Arkusz: Buk Zestaw: Przykład 1 x Arkusz (2800 mm x 2080 mm) Schemat 1 z 16

2.4.2.4 Dane rozwiązania

Wszystkie liczbowe dane dotyczące rozwiązania wyświetlane są w sekcji widocznej poniżej:

Rozwiązanie: Schemat:		Formatki na schemacie: 20			Odpady na schemacie: 9						
Optymalizacja	% Odpadu	Nazwa	Buk	Nazwa	Sche	Długość	Szeroko 🔺	Nazwa	Sche	Długość	Szeroko 🔺
Odpad	9,01 %	Odpad	6,74 %	_KUCHNIA 15	5	720 mm	500 mm 🔤	Odpad	1	2800 mm	10 mm
Materiały	16 szt	Odpad (rzaz)	1,86 %	_KUCHNIA 15	5	464 mm	510 mm	D Odpad	1	2800 mm	10 mm
Arkusze	16 szt	Arkusze	1 szt	KUCHNIA 15	5	464 mm	510 mm			2000 mm	
Cięcie	710 szt	Cięcie	28 szt	KUCHNIA 15	5	464 mm	510 mm		1	10 mm	2052 mm
Długość cięć	588,43 m	Długość cięć	27,13 m	KUCHNIA 15	5	464 mm	510 mm	🗖 Odpad		10 mm	2052 mm
Pakiety	99 szt	Pakiety	4 szt	CKUCHNIA 15 - Ii	5	114 mm	500 mm 💌	🗆 Odpad	1	1724 mm	36 mm 💌

W poszczególnych tabelach znajdują się dane dotyczące:

a) Rozwiązania: Rozwiązanie:

Kryterium optymalizacji, Procent odpadu, Ilość użytych materiałów (włączając należące do Magazynu Pośredniego), Ilość użytych arkuszy, Ilość cięć, długość cięć, ilość pakietów

b) Wybranego schematu: Schemat:

Nazwa, Odpad, Odpad na rzaz, ilość arkuszy rozcinanych w dany sposób, ilość cięć, długość cięć, ilość pakietów

c) Formatek na poszczególnych schematach: Formatki na schemacie: 35

Ilość, nazwa, długość, szerokość, numer schematu na którym jest umieszczona

d) Odpadów na poszczególnych schematach. Odpady na schemacie: 10

Ilość, długość, szerokość, schemat na którym znajduje się dany element

Nazwa	Sche	Długość	Szeroko	
🗆 Odpad	9	36 mm	720 mm	
🗆 Odpad	9	2168 mm	12 mm	
🗆 Odpad	9	292 mm	52 mm	
🗆 Odpad	9	292 mm	103 mm	
🗆 Odpad	9	182 mm	20 mm	-

Kliknięcie kwadratowego pola z lewej strony powoduje dodanie elementu do Magazynu Pośredniego po akceptacji rozwiązania. Wskaźnikiem tego jest zabarwienie w/w pola na czarno. Przy zaznaczonym w **Ustawieniach arkusza Przenoszeniu automatycznym** odpady spełniające zadane tam kryteria będę automatycznie oznaczane jako przeznaczone do przeniesienia do Magazynu Pośredniego. Oczywiście można ręcznie odznaczyć zaproponowany automatycznie odpad, co skutkować będzie nieprzeniesieniem go do odpadów produkcyjnych. Zatem na niniejszej liście

zaznaczaniem i odznaczaniem kwadratowych pól następuje ostateczna ręczna modyfikacja listy odpadów przeznaczonych do wykorzystania w przyszłości.

Nazwa	Sche	Długość	Szeroko	٠
Odpad	9	36 mm	720 mm	
Odpad	9	2168	12 mm	
🗆 Odpad	9	292 mm	52 mm	
🗆 Odpad	9	292 mm	103 mm	
Odpad	9	182 mm	20 mm	-